クボタロータリ

取扱説明書

RL

4AK-2
4(X)(F)K
5(X)(F)(XF)(H)(D)K
6(X)(F)(XF)(H)K
7(X)K

WRL

4(X)(F)K
5(X)(F)(XF)K
6(X)(F)(XF)K
7(X)K



1AHACACAP135A

Operator's Manual

ご使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。
この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法，簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され，お買上げの製品が優れた性能を発揮し，かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また，お読みになった後必ず大切に保存し，分からないことがあったときには取出してお読みください。なお，製品の仕様変更などにより，お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので，あらかじめご了承ください。

⚠安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた⚠の表示があるラベルは，人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお，⚠表示ラベルが汚損したり，はがれた場合はお買上げいただいた購入先に注文し，必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では，特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について，次のように表示しています。

⚠ 危険	注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負うことになるものを示します。
⚠ 警告	注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠ 注意	注意事項を守らないと，ケガを負うおそれのあるものを示します。
重要	注意事項を守らないと，機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。
補足	その他，使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では，仕様の異なる製品を下記のように表示していますので，お買上げの製品の仕様をお確かめのうえ，お間違いのないようお願いいたします。
なお，説明は RL5K を基本とし，RL5K と取扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。

●標準タイプ ‥‥‥

目　次

⚠安全に作業するために

ロータリを使用する前に 1
ロータリの着脱時 2
耕うん爪の点検や交換及び調整時 3
運転時 4
格納時 6
廃棄物の処理について 6
表示ラベルと貼付け位置 7
表示ラベルの手入れ 8

サービスと保証について

ロータリの着脱のしかた

取付け前の準備 2
　ロータリの取付け方法と適応型式 3
トップリンクサポートの取付け（補助ユニット関連部品）（特殊 3P 式） .. 7
　取付け方 7
　取外し方 7
トラクタへの装着 7
　装着前の準備 7
　ロータリ着脱姿勢の調整 10
　取付け方 11
ロータリの取外し方 18
ユニバーサルジョイントの取外し方【W3P 式】 19
ロータリの保管と移動 19

ロータリの上手な使い方

適応作業速度 20
　ロータリ落下速度の調整 21
なた爪の取付け方 22
　一般タイプ 22
　草切爪 23
　つきま線（草巻付き防止ワイヤ） 23
　オート耕うんのしかた 26

正逆転ロータリの上手な使い方（X タイプ）

正逆爪の取付け方 27
正転・逆転耕うんのしかた 28
　運転席での正・逆転耕うんの切換え 28
　爪の方向転換 28
　前ゴムタレの上げ下げ調整 28
　レーキの調整 29
　正転作業時 29
　逆転作業時 29
　オート耕うんのしかた 29

ロータリの調整

ロータリカバーの調整 30
　フラップカバーの使用法（A タイプ以外） 30
　フラップカバーの取外し方 30
　フラップカバーの取付け方（A タイプ以外） 31
　補助カバーの取外し方（A タイプ以外） .. 31
　補助カバーの開閉要領（A タイプ） 32
　防土カバーの上手な使い方（A タイプ以外） 32
　サイドカバーの上手な使い方 32
　フロントカバーの使用法 33
　マッドレスカバーの上手な使い方（X タイプ以外） 33
耕深の調整［後２輪仕様］ 34
後２輪の調整［後２輪仕様］ 35
　後２輪ホルダの前後調整 35
　上下調整 35
スプリングロックの調整 36
オートハンガの調整 37
フローティング装置（A タイプ以外は別売オプション） 39
畝立機の取付け（別売アタッチメント） 40
　V カバーの場合 40
　標準カバーの場合 43
片培土機の取付け 43
　取付け方 43
　畝立機，片培土機の回動の取扱い 44
逆転 PTO の使用方法 45
爪軸交換のしかた 45

作業前の点検について（日常点検）

点検箇所 46
　点検は次の順序で実施してください。 46
点検のしかた 46

ロータリの簡単な手入れと処置

廃棄物の処理について 47
洗車時の注意 47
定期点検箇所一覧表 48
各部の油量点検と交換 49
　ギヤーケース 49
　チェーンケース 49
グリースの補給と注油 50
　ユニバーサルジョイント 50
　アジャスタ（後２輪調整ネジ部） 51
　爪軸ベアリングケース 51
　V カバー（A タイプ） 51
　ホルダ（ジョイント），ロータリ入力軸 .. 51

目　次

フロントカバー回動部（X タイプ以外）... 51
後２輪のグリースニップル部
（後２輪仕様）..... 52
後２輪ホルダのグリースニップル部
（A タイプ）..... 52
オートヒッチフレーム各回動部 52
オートハンガしゅう動部，回動部 52
つきま線の U 金具部（X タイプ以外）... 52
シールの組換え 53

付　表

主要諸元 54
標準ロータリ 54
正逆転ロータリ 55
標準付属品 56
使用補助ユニット一覧表 57
アタッチメント一覧表 59
正逆転ロータリ専用品 60
兼用品 61
推奨オイル・グリース一覧表 62
ギヤーオイル 90 番 62
グリース 62
主な消耗部品一覧表 63
フローティング部品アッシ 66

⚠ 安全に作業するために　　必ず読んでください

本機をご使用になる前に，必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で，安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため，ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが，これ以外にも，本文の中で⚠危険・⚠警告・⚠注意・重要・補足としてそのつど取上げています。

ロータリを使用する前に

1. ロータリを使用する前に，必ずこの取扱説明書とトラクタ本機の取扱説明書，及び機械に貼ってある⚠表示ラベルをよく読み，理解した上で作業してください。
2. ロータリを他人に貸すとき，また他人に作業を依頼するときは，事前に操作のしかたを教え，本書を読ませてください。
3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には，絶対に作業させないでください。

1AHACACAP001A

4. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでください。
   回転部分や操縦装置に引掛かり事故の原因になります。
   安全のため，ヘルメット，安全靴，保護めがねや手袋などを必要に応じて使ってください。

作業時の服装



1AAAAABCP001A

ロータリの着脱時

1. PTO を中立にして平たんな場所で行なってください。
2. トラクタとロータリの間に立たない，また立たせないでください。
   挟まれるおそれがあります。

1AHACACAP002A

3. 二人作業の場合はお互いに合図しあい，注意して作業してください。
4. ３点リンクの止めピンやユニバーサルジョイントのロックピンが，確実にセットされていることを確認してください。
5. 装着するトラクタによってそれぞれ前後バランスが異なる場合がありますので，前部ウエイトの指示がある場合は必ず装着してください。
   前輪が浮上がり事故の原因になります。


1AHACACAP003A

6. ロアーリンクのチェックチェーンは，ロータリが左右に１～２ cm 動く程度に調節してください。
   走行時，ロータリが揺れてバランスをくずし事故の原因になります。


1AHACACAP004A

7. 着脱時，フロントスタンド［サイドドライブ］とリヤスタンド又は後２輪を必ずセットしてください。
   ロータリが倒れ，事故の原因になります。

耕うん爪の点検や交換及び調整時

1. トラクタを平たんな場所に置いてください。
2. 駐車ブレーキを掛け，エンジンを停止してください。
   トラクタが動き出すおそれがあります。
3. ロータリカバー２は，オートハンガ，またはスナップピンを使用し，確実に固定してください。
4. オートハンガのクリップを解除位置にした場合，ただちにロータリカバー２を下ろしてください。


1AHACACAP005A

5. ロータリを上げた状態で点検整備を行う場合は：

＊ 必ず落下速度調整レバーで，作業機が落下しないようにロック（停止）してください。
＊ 落下速度調整レバーでロックした後，油圧レバーを［前方に倒して］，作業機が落下しないことを必ず確認してください。
＊ 確認後，再度油圧レバーを上げておいてください。
＊ ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックを爪軸の下に置き，落下防止を行なってください。


1AHACACAP006A



1AHACACAP007D

運転時

1. 安全カバー類を外した状態でロータリを使用しないでください。また紛失したり損傷した場合，交換してください。
   巻込まれや切傷事故の原因になります。
2. ユニバーサルジョイント，爪軸など回転部分には近づかないでください。
   裂傷・巻込まれなど，事故のおそれがあります。



1AHACACAP009A

3. ロータリの上に人を乗せないでください。

1AHACACAP010A

4. 必ず座席に座ってロータリ作業を行なってください。作業中，トラクタからの飛降り，飛乗りは重大事故につながります。
5. ロータリを持上げ，バック及び急旋回するときは，周囲の安全確認を行なってください。

1AHACACAP011A

6. 傾斜地やあぜを登るときは，転倒防止のためロータリを下げて前輪の浮上がりを防いでください。


1AHACACAP012A

7. ほ場の出入りなどで，高低差の大きい急傾斜の登り降りや溝越えが必要な場合，あゆみ板を使用し，確実に固定してから低速で行なってください。

＊ あゆみ板は段差の４倍以上の長さのものを使用してください。



1AHACACAP013A

8. 耕うん中，硬いほ場でトラクタが前に飛出した場合，すぐクラッチを切りブレーキを踏んでください。次により遅い車速に変速し，爪軸回転を上げて飛出しが起こらないように作業してください。
２輪駆動，４輪駆動の切換え可能なトラクタは，４輪駆動にしてください。


1AHACACAP014A

9. ロータリをトラクタに装着して公道を走行できません。(道路運送車両法の保安基準)
作業機を装着して走行すると，他の車や電柱などに引掛けて事故の原因になります。

格納時

1. トラクタを平たんな場所に置いてください。
2. ロータリを下げ，地面に接地させてください。ロータリが落下するおそれがあります。
3. 駐車ブレーキを掛け，エンジンを停止してください。
   トラクタが動き出すおそれがあります。
4. ロータリに寄りかかったり，乗ったりしないでください。
   ロータリが転倒するおそれがあります。


1AHACACAP015A



1AGACBAAP013A

廃棄物の処理について

1. 廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。

＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。
＊ 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。
＊ 廃油，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。

1BJABAAAP018B

表示ラベルと貼付け位置

(1) 品番　7C705-5646-2



1AHACACAP017A

(2) 品番　7C705-5881-1

1AHACACAP018A

(3) 品番　7F712-5613-1

1AHACACAP019A



1AHACACAP020A

(1) 品番　7C402-5743-1



1AHACACAP1720

[Aタイプ]



1AHACACAP169A

(2) 品番　7C402-5740-2

1AHACACAP176A

[Aタイプ]



1AHACACAP177A

表示ラベルの手入れ

1. ラベルは，いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
   もしラベルが汚れている場合は，石鹸水で洗い，やわらかい布で拭いてください。
2. 高圧洗浄機で洗車すると，高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
3. 破損や紛失したラベルは，製品購入先に注文し，新しいラベルに貼替えてください。
4. 新しいラベルを貼る場合は，貼付け面の汚れを完全に拭取り，乾いた後，元の位置に貼ってください。
5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは，ラベルも同時に交換してください。

サービスと保証について

この製品には，保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

◆ ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は，お買上げいただいた購入先にそれぞれ**［ご相談窓口］**を設けておりますので，お気軽にご相談ください。
その際，ロータリ名称と機械番号を併せてご連絡ください。
なお，部品をご注文の際は，購入先に純正部品表を準備しておりますので，そちらでご相談ください。

警　告

＊ 危険ですので，機械の改造はしないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は，メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。



1AHACACAP021A

◆ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造打ち切り後 12 年といたします。
ただし，供給年限内であっても特殊部品につきましては，納期等についてご相談させていただく場合もあります。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが，供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には，納期及び価格についてご相談させていただきます。

補　足

＊ 純正耕うん爪セット品番をロータリ名称・機械番号を記したラベルの下に記載しております。
部品交換の際にご活用ください。

（A タイプを除く）

ロータリの着脱のしかた

取付け前の準備

注　意

＊ 補助ユニットの種類，トップリンク長さ，ロアーリンク穴位置，リフトロッド穴位置を間違うと，ジョイント抜けやトップリンクの破損等による傷害事故のおそれがあります。
＊ 前部ウエイトの指示がある場合，トラクタに必ず取付けてください。
トラクタの前輪が浮上がり事故の原因になります。

[特殊 3P 式]

1. 補助ユニット（トップリンクサポート，トップリンクなど）が，装着されているかを確認してください。装着されていないときは，**“トップリンクサポートの取付け”**の項を参照の上，装着してください。
2. 装着するトラクタにより，３点リンク取付点と補助ユニットの種類及びトップリンク長さが異なりますので，下図と 3 ページの表又はトップリンクサポートに貼付けてあるラベルを確認の上，点検・調整してください。



1AHACACAP022A

[W3P 式]

1. 装着するトラクタにより３点リンク取付点とトップリンク長さが異なりますので，下図と 3 ページの表又はオートヒッチフレームに貼付けてあるラベルを確認のうえ，点検・調整してください。



1AHACACAP023A

トップリンクブラケットの拡大図



1AHACACAP024A

◆ トップリンク長さの調整

1. W3P 式は装着する作業機によって，トップリンク長さが異なります。(長さがわからない場合は，作業機の購入先にお問い合わせください。)
付属のトップリンクゲージ（メジャー）をご活用し，正しい長さに調整してください。

トップリンクゲージ


1AHACACAP025A

2. トップリンクの調整は，ロックナットをゆるめてから行なってください。トップリンク調整後は，トップリンクをロックナットで固定してください。
3. トップリンクゲージ使用後はトラクタの工具箱に入れるなど，大切に保管してください。

重　要

＊ トップリンク長さは必ずトップリンクゲージを用いて調整してください。トップリンク長さが狂っていると，ジョイント騒音やジョイントの外れ，破損のおそれがあります。

■ロータリの取付け方法と適応型式

(下表は一般的な組合わせを示しています。表に記載されていないトラクタの派生機種については，トラクタ側の取扱説明書に記載している場合があります。)

[特殊 3P 式]

<table>
<tr><td rowspan="3">トラクタ型式</td><td rowspan="3">KL210(H)
KL230(H)
KL330T(W)</td><td rowspan="3">KL250(H)
KL270(D)PC
KL300W,340W
L270D,L300D</td><td rowspan="3">KL270(H),280H
KL300(D)
KL310H,330(D)
KL330(D)PC(S)
340H,L330D
L34H</td><td rowspan="3">KL250K(S)(W)
KL300K(S)(W)</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="3">ロータリ型式</td><td colspan="2">RL5(X)(F)(XF)(D)K</td><td>－</td><td rowspan="3">RL5(H)K
RL6(H)K</td></tr>
<tr><td colspan="3">RL4AK-2,RL6(X)(F)(XF)K</td></tr>
<tr><td>RL4(X)(F)K</td><td colspan="2">RL7(X)K</td></tr>
<tr><td>補助ユニット</td><td>U210Q-9RF</td><td>U250Q-9RF</td><td>U270Q-9RF</td><td>U210Q-9RF</td></tr>
<tr><td>トップリンク長さ“L”寸法 (mm)</td><td>250</td><td colspan="3">255</td></tr>
<tr><td>リフトロッド左・右の取付穴</td><td colspan="2">（A）</td><td>（B）</td><td>（A）</td></tr>
<tr><td>ロアーリンク取付穴</td><td colspan="4">（中）</td></tr>
<tr><td>付加ウェイト
(前部ウェイトアッシ 28kg)
(99221-1200-1)</td><td colspan="4">必要（後２輪仕様ロータリ）※</td></tr>
</table>

1. 表中の（ ）数字，記号は 2 ページの図を参照してください。
2. トップリンク長さ**“L”**寸法は装着時の目安とし，異音（ガラガラ音）が出る場合は± 5 mm の範囲で調節してください。

※ 前後バランスが悪くなった場合は，ウェイトの装着が必要です。

[補助ユニット]

製品名	コード No.
U210Q-9RF	7C400-02000
U250Q-9RF	7C400-04000
U270Q-9RF	7C400-06000

ロータリの着脱のしかた

[W3P 式]

トラクタ型式	KL210(H) KL230(H) KL330T	KL250(H) L270D L300D	KL270(D)PC	KL270(H),280H KL300 KL310H,330(D) KL330(D)PC(S) 340H,L330D L34H
ロータリ型式	WRL5(X)(F)(XF)K			-
	WRL6(X)(F)(XF)K			
	WRL4(X)(F)K	WRL7(X)K		
補助ユニット	WU210Q-9RF	WU250Q-9RF	WU270Q-9RF	
トップリンク取付穴	（４）			
トップリンク長さ“L”寸法(mm)	525	550		605
リフトロッド左・右の取付穴	（A）			
ロアーリンク取付穴	（中）			（前）
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要（後２輪仕様ロータリ）※			

1. 表中の（ ）数字，記号は 2 ページの図を参照してください。
2. トップリンク長さ**“L”**寸法は装着時の目安とし，異音（ガラガラ音）が出る場合は±５ mm の範囲で調節してください。(付属のトップリンクゲージを活用ください。)

※ 前後バランスが悪くなった場合は，ウェイトの装着が必要です。

[補助ユニット]

製品名	コード No.
WU210Q-9RF	7C400-07000
WU250Q-9RF	7C400-08000
WU270Q-9RF	7C400-09000

◆ 参考［KL トラクタに装着する場合］

［特殊 3P 式］

トラクタ型式	KL21(J),23(J) KL25,33-T	KL25J,25PC,25N CKL25HT,27,28H KL30W,34W	KL27J,28HQ,30 KL31H,33,33PC KL34H	KL25K(S)(W) KL30K(S)(W)
ロータリ型式	RL5(X)(F)(XF)K		－	RL5(H)K RL6(H)K
	RL4AK-2,RL6(X)(F)(XF)K			
	RL4(X)(F)K	RL7(X)K		
補助ユニット	U210Q-8RF	U270Q-8RF	U300Q-8RF	U210Q-8RF
トップリンク長さ“L”寸法 (mm)	250	255		
リフトロッド左・右の取付穴	（A）		（B）	（A）
ロアーリンク取付穴	（中）			
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要（後２輪仕様ロータリ）※			

［W3P 式］

トラクタ型式	KL21(J),23(J) KL25,33-T	KL25J,25PC,25NC,27 KL28H,30W,34W	KL27J,28HQ,30 KL31H,33,33PC,34H
ロータリ型式	WRL5(X)(F)(XF)K		－
	WRL6(X)(F)(XF)K		
	WRL4(X)(F)K	WRL7(X)K	
補助ユニット	WU210Q-8RF	WU270Q-8RF	
トップリンク取付穴	（４）		
トップリンク長さ“L”寸法 (mm)	525	550	605
リフトロッド左・右の取付穴	（A）		
ロアーリンク取付穴	（中）		（前）
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要（後２輪仕様ロータリ）※		

1. トップリンク長さ**“L”**寸法は装着時の目安とし，異音（ガラガラ音）が出る場合は± 5 mm の範囲で調節してください。(付属のトップリンクゲージを活用ください。)

※ 前後バランスが悪くなった場合は，ウェイトの装着が必要です。

［補助ユニット］

製品名	コード No.
U210Q-8RF	7C500-02000
U270Q-8RF	7C500-04000
U300Q-8RF	7C500-06000
WU210Q-8RF	7C500-07000
WU270Q-8RF	7C500-08000

ロータリの着脱のしかた

◆ 参考［GL プラス 1 トラクタに装備する場合］
［特殊 3P 式］

トラクタ型式		GL201 GL221 GL241	GL241J GL261 GL277 GL281 GL301E GL321E GL337W,L27	GL241K GL261K	GL281K	GL281J GL281Q GL301 GL321 GL337 L33
ロータリ型式		RL5(X)(F)(XF)K				－
		RL4AK-2,RL6(X)(F)(XF)K				
		RL4(X)(F)K	RL7(X)K			
補助ユニット	スーパージョイント付	U205Q-7RF	U265Q-7RF	U261KQ-7RF	－	U305Q-7RF
	スーパージョイント無	U195-7RF	U255-7RF	U261K-7RF	U235K-5RF	U295-7RF
トップリンク長さ“L”寸法(mm)		230	240	235	220	240
リフトロッド左・右の取付穴		（A）		（B）		（A）
ロアーリンク取付穴		（中）		（後）		（中）
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)		必要（後２輪仕様ロータリ）※				

1. トップリンク長さ**“L”**寸法は装着時の目安とし，異音（ガラガラ音）が出る場合は± 5 mm の範囲で調節してください。
2. W3P 式は KL トラクタ以外に装着できません。

※ 前後バランスが悪くなった場合は，ウェイトの装着が必要です。

［補助ユニット］

製品名	コード No.
U205Q-7RF	7C600-02000
U265Q-7RF	7C600-04000
U305Q-7RF	7C600-06000
U261KQ-7RF	7C600-08000
U195-7RF	7C600-01000
U255-7RF	7C600-03000
U295-7RF	7C600-05000
U261K-7RF	7C600-07000
U235K-5RF	70883-00000

トップリンクサポートの取付け(補助ユニット関連部品)(特殊 3P 式)

■取付け方

1. トップリンクブラケットの上穴と，トップリンクサポートの上穴を右側からピンで取付け，セットピンで抜け止めをしてください。(トップリンクサポートの上下を間違わないよう，ラベルの方向又は補助ユニット一覧表を参照して取付けてください)



2. ロックレバーを手前に引き，トップリンクブラケットの下穴と，トップリンクサポートの下穴をピンで取付け，セットピンで抜け止めをしてください。



3. ロックレバーを前方に戻し，確実にロックしてください。

■取外し方

取付け順序の逆に行なってください。

トラクタへの装着

注　意

＊ ロータリの取付け・取外しは，PTO を中立にし平たんな場所で行なってください。
＊ トラクタとロータリの間には立たないでください。はさまれるおそれがあります。

重　要

＊ 安全カバー回転止め鎖で，ユニバーサルジョイントを吊らないでください。

■装着前の準備

◆ スーパージョイントの組付け［特殊 3P 式］

ジョイントホルダの取付けピンに，付属の防振ゴム，ブラケットを挿入し，そのブラケットをオートヒッチフレームに左右各 3 個のボルトで締付けてください。このとき，防振ゴムの取付け方向は左右ともジョイントホルダの取付けピン（小）が防振ゴムの下側の穴に入るようにしてください。



ロータリの着脱のしかた



重　要

＊ 防振ゴムの取付方向を間違うとロータリが装着できなくなりますので，正しい方向で取付けてください。

◆ オート金具の取付け［トラクタがオート仕様の場合］

1. オート金具をボルトでオートヒッチフレームに取付けます。
2. オート金具にオートワイヤを平ワッシャとスナップピンで取付けます。
3. オートワイヤをワイヤホルダに取付けます。



◆ スーパージョイントの組付け［W3P 式］

W3P 式は，オートヒッチフレームをトラクタに装着した後に，ジョイントを着脱できます。
(ジョイントの取付け方は**“取付け方”**の項を参照)

1. ジョイントサポートＲとジョイントサポートＬ をそれぞれボルト２本でオートヒッチフレームに取付けます。



2. ジョイントホルダにブッシュを打込みます。



◆ オート金具の組付け［トラクタがオート仕様の場合］

付属の部品を使用し，図を参考に次の順序でオート金具を組換えてください。

1. スナップピンと平ワッシャを外し，オート金具からオートワイヤアッシを取外します。
2. ボルト２本を外し，ワイヤホルダを逆向きに組換えます。



3. 付属のピン（シテン）に，アーム（２，センサ），イタバネを図のように挿入し，バネ座金・ナットで締付けます。

4. ロッド（レンケツ）を平ワッシャとスナップピンで取付けます。



5. オートワイヤアッシを取付けます。

6. オート金具をオートヒッチフレームの下部（赤ラベル位置）にセットしてください。
セット要領は，オート金具の切欠穴（A）部をオートヒッチフレームに溶接された頭付ピン（2）に挿入し，前方にスライドさせます。その際，イタバネの抜け止め穴を頭付ピン（2）の裏側の凸部に確実に収めてください。



補　足

＊ オート金具をセットする際は，必ずトラクタのロアーリンクが水平よりも上方の位置で行なってください。

ロータリの着脱のしかた

■ロータリ着脱姿勢の調整

◆ スタンド仕様の場合

1. リヤスタンドの前後方向の位置は７段目にセットしてください。

[前後位置]



2. リヤスタンドを下げ位置にセットしてください。



3. ロータリの後２輪ハンドルを回し，外管の先端を内管に貼ってあるラベルの**[ロータリ着脱位置]**の範囲にあわせてください。

重　要

＊ 後２輪ハンドルは操作後，図の位置にセットしてください。



＊ ロータリの着脱は，フラップカバーを装着して行なってください。

＊ ロータリ単体で保管する場合は，フロントスタンドを下げ位置にセットしてください。(Xタイプ除く)

＊ 耕うん時は，リヤスタンドは折たたみ，フロントスタンドは上方へ反転し，セットピンで固定してください。(X タイプはリヤスタンドのみ)



◆ 後２輪仕様の場合

1. 後２輪の前後方向の位置は７段目にセットしてください。

[前後位置]



1AHACACAP040A

[上下位置]

上下位置は（B）の位置にセットしてください。



1AHACACAP041A

■取付け方

◆ 特殊 3P 作業機を装着する場合

1. ロアーリンクとリフトロッド取付け位置を確認してください。もし，異なっている場合は **“取付け前の準備”** の項に従って取付けてください。

注 意

＊ ロアーリンクとリフトロッドの取付け穴位置を間違うと，ユニバーサルジョイントが破損し傷害事故を引起すおそれがありますので，取付け穴位置を再確認してください。

2. ロアーリンクにオートヒッチフレームを取付け，セットピンで抜け止めをしてください。

3. トップリンクの長さ“L”を調節し（**“取付け前の準備”**の**“ロータリの取付け方法と適応型式”**の項参照），トップリンクサポート（特殊 3P 式）［トップリンクホルダ（W3P 式）］と，オートヒッチフレームの上部にそれぞれピンで取付け，ベータピンで抜け止めをしてください。

［特殊3P式］



1AHACACAP042A

［W3P式］



1AHACACAP043A

4. ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレームに装着します。**［W3P 式］**

(1) ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレームの下に置きます。
（ジョイントホルダがロータリ側，ピン（小）が上側）



1AHACACAP044A

(2) ジョイントホルダを下図のように持ち，左右のピン（大）をジョイントサポートの開口部から入れます。



1AHACACAP045A

(3) ピン（大）をジョイントサポートの下部に，ピン（小）をジョイントサポートの溝に入るように下げます。



1AHACACAP046A

重　要

＊ 下部にセットする際，ジョイントホルダのピン部がジョイントサポートの正しい位置におさまっているか確認してください。



1AHACACAP047A

(4) ジョイントホルダが下部（赤ラベル位置）にセットされているか再確認してください。



1AHACACAP048A

5. ユニバーサルジョイントをトラクタの PTO 軸に取付けてください。



1AHACACAP049A

注　意

＊ ユニバーサルジョイントを確実にセットしないと，抜けるおそれがあります。ロックピンの頭が 7 mm 以上出ているか確認してください。



1AHACACAP053A

6. ユニバーサルジョイントの安全カバー回転止め鎖を，トラクタ側は PTO 軸カバーの穴に，ロータリ側はオートヒッチフレームの中央部の穴に，取付けてください。



1AHACACAP050A

7. ロータリの着脱姿勢を確認してください。（**“トラクタへの装着”**の**“装着前の準備”**の項を参照）
8. **[オート仕様トラクタの場合]**
ロータリカバー２を最下げの位置にセットしてください。（**“オートハンガの調整”**の項を参照）
9. オートヒッチフレームのレバーを下図の位置にセットしてください。



1AHACACAP051A



1AHACACAP052A

10. トラクタに乗車して，油圧レバーを **[下げ]** 方向に操作し，オートヒッチフレームを降ろしてください。



1AHACACAP007B

11. **[特殊 3P 式]**
オートヒッチフレームのフック部先端が，トップマスト上部ピンのやや下（１～２ ㎝）にくるように，油圧レバーを操作しながらゆっくりバックしてください。



1AHACACAP054A

12. **[W3P 式]**
W3P オートヒッチフレームの場合，必ず下部フック（赤色ペイント部）で装着してください。
上部フック先端がトップマスト上部ピンに当たるようにゆっくりバックしてください。



1AHACACAP055A

重　要

＊ W3P オートヒッチフレームで特殊 3P 式作業機（KL 用ロータリ含む）を装着する場合，必ず下側のフック（赤色ペイント部）で装着してください。上部で装着すると作業機（ロータリ）が破損するおそれがあります。

13. 油圧レバーをゆっくり**【上げ】**方向に操作し，オートヒッチフレームのフック部がトップマスト上部ピンに確実に引掛ったことを確認してから，ゆっくりとロータリを吊上げてください。



14. オートヒッチフレームでロータリを吊上げると，ロータリは自動的にオートヒッチフレームに**【ロック】**されます。

注　意

＊ オートヒッチフレームの左右のプレートが確実にロック状態にあるか，確認してください。
ロックしていないと，ロータリが脱落するおそれがあります。



15. オート金具のセンサアームがガイドアームに確実にセットされているか確認してください。



16. リフトロッド（右）を調整してください。
【モンローマチック付は調整不要】
トラクタの油圧レバーでロータリを持上げて，ロータリの爪軸がトラクタの車軸と平行になるように，リフトロッド**“右”**の調整ハンドルを回して調整してください。(調整時はエンジンを止め駐車ブレーキをかけてください)
調整後，リフトロッド**“右”**が自由に回転しないように，調整ハンドルをロックナット又はストッパで固定してください。



17. チェックチェーンを張ってください。
エンジンを止め駐車ブレーキをかけてから，ユニバーサルジョイントが上から見て一直線になるように，チェックチェーンを左右均等に保ち（ロータリが横方向に１～２ cm 動く程度），スナップピンでロックして，ロータリの横振れを制限してください。



18. ロータリを持上げてエンジンを止め，駐車ブレーキをかけてから PTO 変速レバーを**[中立]**にして，ユニバーサルジョイントが手で軽く回るかを，確認してください。

19. フロントスタンドとリヤスタンドを格納してください。(リヤスタンドは内側へ格納してください)
※スタンド仕様のみ。



◆ 標準 3P 式作業機を装着する場合(W3P 式のみ)

W3P 用オートヒッチフレームでは,日農工規格０：１兼用型に適合した標準 3P 式作業機を装着することができます。装着する場合は次の手順でオートヒッチフレームの設定を変更してください。

1. 装着する標準 3P 式作業機の装着要領に従い，３点リンク取付点・トップリンク長さを変更してください。
＊（トップリンク長さは付属のトップリンクゲージを使用して調整してください）

重 要

＊ 装着する作業機が**“特殊 3P 式”**か**“標準 3P 式”**かわからないときは，作業機の購入先に確認した上で装着を行なってください。

補 足

＊ W3P 式には，作業機の特殊 3P 式，標準 3P 式の識別をわかり易くするための「赤ラベル」と「白ラベル」（各２枚）が付属部品となっています。お手持ちの作業機のフック部に，特殊 3P 式には「赤ラベル」，標準 3P 式には「白ラベル」を貼り付けてください。
お手持ちの作業機を装着する際には，ジョイントホルダ,オート金具,オートヒッチフレームのフック部を作業機側のラベルと同色の位置にセットし，正しい装着にお役立てください。

2. ジョイントホルダを上部（白ラベル位置）にセットしてください。



3. オート仕様トラクタの場合，オート金具をオートヒッチフレームの上部に変更してください。
   (1) イタバネを頭付ピンから外し，後方にスライドさせて外します。
   (2) オート金具の切欠穴をオートヒッチフレームに溶接された頭付ピンに挿入し，前方にスライドさせます。その際，イタバネの抜け止め穴を頭付きピンの裏側の凸部に確実に収めてください。



補　足

＊ オート金具をセットする際は，必ずトラクタのロアーリンクが水平よりも上方の位置で行なってください。

4. 標準3P式作業機にPICアダプタを装着してください。

品名	品番
アダプタアッシ（PIC）	7C500-57600

注　意

＊ PIC アダプタを確実にセットしないと抜けるおそれがあります。ロックピンの頭が 7 mm 以上出ているか確認してください。

重　要

＊ 特殊 3P 仕様の作業機には PIC アダプタを装着しないでください。
＊ トラクタの PTO 軸に PIC アダプタを装着しないでください。



5. 標準 3P 式作業機を装着する場合，必ず上部のフック（白色ペイント部）で装着してください。



ロータリの着脱のしかた

重　要

＊ 標準 3P 式作業機を装着する場合，必ず上部のフック（白色ペイント部）で装着してください。下部フックで装着すると作業機が破損するおそれがあります。

以下，W3P 式オートヒッチフレームで特殊 3P 式作業機を装着する手順と同様に行なってください。

ロータリの取外し方

注　意

傷害事故の防止のため，ロータリ取外し時は次のことを守ってください。

＊ PTO を中立にし，平たんな場所で行なう。

＊ ロータリの着脱時は，必ず後２輪又はスタンド及びフラップカバーを取付ける。

＊ ロータリに寄りかかったり，乗ったりしない。

1. オート仕様トラクタは，ロータリカバー２を最下げの位置にセットしてください。（**“オートハンガの調整”**の項を参照）
2. ロータリの着脱姿勢を確認してください。（**“トラクタへの装着”**の**“装着前の準備”**の項を参照）
3. 必ずロータリを地面より上げた状態にしてレバーを解除の位置にしてください。





4. ロータリをゆっくり下げ，ロータリとオートヒッチフレームを切離します。

ユニバーサルジョイントの取外し方【W3P 式】

トラクタからオートヒッチフレームを取外すことなくユニバーサルジョイントが外せます。
手順は**“取付け方”**の頁の

6. 安全カバー回転止め鎖を外す。
5. トラクタ PTO 軸側のユニバーサルジョイントを外す。
4. オートヒッチフレーム側のユニバーサルジョイントを外す。

の順で行なってください。

ロータリの保管と移動

注　意

傷害事故防止のため，ロータリ単体で移動させる場合，次のことを守ってください。

- **＊ 後２輪ハンドルを操作し，[ロータリ格納位置] にする。**
- **＊ スタンド仕様の場合，フロントスタンドとリヤスタンドを下げ，リヤスタンドは下げ位置でのロック状態を確認する。**
- **＊ ロータリ単体での移動は，平たんで硬い地面上で行なう。**
- **＊ オートヒッチフレームからロータリを外した状態で，PTO 軸を回転させないでください。**
- **＊ PTO 軸を使わない場合は，PTO 軸キャップを取付けてください。**



1AHACACAP067A

補　足

＊ 長期間保管するときや洗車後は，錆付き防止のため必ず一度ロータリを取外し，ユニバーサルジョイント側ジョイントスプライン部とロータリ側入力軸に，グリースを塗布してください。
＊ ロータリ単体での移動は，オートハンガを使ってロータリカバー２もしくはフラップカバーの後端を地面より少し浮かして行なうと移動しやすくなります。オート仕様トラクタに装着するときはロータリカバー２を最下げにしてください。

ロータリの上手な使い方

警　告

＊ ロータリのユニバーサルジョイントや耕うん爪に接触すると，巻込まれなどの死傷事故のおそれがあります。回転中は近づかないでください。
＊ 必ず座席に座って，ロータリ作業を行なってください。作業中，トラクタからの飛降り，飛乗りは重大事故につながります。
＊ ロータリの上に人を乗せたり，運転者以外の人をトラクタに乗せたりしないでください。転落，巻込まれなど，重大事故の原因になります。

注　意

＊ ユニバーサルジョイントの安全カバーを外したままで使用しないでください。傷害事故を引起こすおそれがあります。

適応作業速度

作業目的と耕作地の条件に合せて，車速とPTO変速を決めてください。次表は，作業のめやすとして参照してください。

[全てのマニュアルシフト仕様トラクタ]
[KL210(H) ～ 250(H), 330-T 安全フレーム付 U シフト仕様トラクタ]

<table>
<tr><td colspan="12">変速レバー位置と作業</td></tr>
<tr><td rowspan="3">クリープ変速</td><td rowspan="3">副変速（マニュアルシフトのみ）</td><td rowspan="2">主変速</td><td rowspan="2"></td><td colspan="4">正転耕うん作業</td><td colspan="4">逆転耕うん作業（X タイプ）</td></tr>
<tr><td colspan="4">PTO 変速</td><td colspan="4">PTO 変速</td></tr>
<tr><td>マニュアルシフト</td><td>U シフト</td><td>１段</td><td>２段</td><td>３段</td><td>４段</td><td>１段</td><td>２段</td><td>３段</td><td>４段</td></tr>
<tr><td rowspan="6">低</td><td>低</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="4">超細土耕うん</td><td colspan="4" rowspan="2">超細土耕うん</td></tr>
<tr><td rowspan="4">高</td><td>1</td><td>5</td><td colspan="2" rowspan="2">強粘土（荒耕し耕うん，畝立て）</td><td colspan="2" rowspan="2">超細土耕うん</td></tr>
<tr><td>2</td><td>6</td><td colspan="4" rowspan="2">水田・畑地・転作地細土耕うん</td></tr>
<tr><td>3</td><td>7</td><td colspan="2" rowspan="3">水田・畑作（荒耕し，畝立て）</td><td colspan="2" rowspan="3">水田・畑作（細土耕うん，畝立て）</td></tr>
<tr><td>4</td><td>8</td><td colspan="4" rowspan="2">－－－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">高</td><td rowspan="4">低</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td colspan="4">代かき</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>

[全てのキャビン付 U シフト仕様トラクタ]
[KL270(H) ～ 340H, 270-PC, 330-PC, 300W, 340W 安全フレーム付 U シフト仕様トラクタ]

<table>
<tr><td colspan="10">変速レバー位置と作業</td></tr>
<tr><td rowspan="3">クリープ変速</td><td rowspan="3">主変速</td><td colspan="4">正転耕うん作業</td><td colspan="4">逆転耕うん作業
（X タイプ）</td></tr>
<tr><td colspan="4">PTO 変速</td><td colspan="4">PTO 変速</td></tr>
<tr><td>１段</td><td>２段</td><td>３段</td><td>４段</td><td>１段</td><td>２段</td><td>３段</td><td>４段</td></tr>
<tr><td rowspan="5">低</td><td>8</td><td colspan="4">超細土耕うん</td><td colspan="4" rowspan="3">超細土耕うん</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2" rowspan="2">強粘土
（荒耕し耕うん，
畝立て）</td><td colspan="2" rowspan="2">超細土耕うん</td></tr>
<tr><td>10</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2" rowspan="5">水田・畑作
（荒耕し，畝立て）</td><td colspan="2" rowspan="5">水田・畑作
（細土耕うん，
畝立て）</td><td colspan="4" rowspan="3">水田・畑地・転作地
細土耕うん</td></tr>
<tr><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="7">高</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="4" rowspan="5">－－－</td></tr>
<tr><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4" rowspan="4">代かき</td></tr>
<tr><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td></tr>
<tr><td>8</td></tr>
</table>

■ロータリ落下速度の調整

トラクタ側の落下調整レバーを回すことによりロータリ落下速度が調整できます。



“速”方向に回す：
油圧回路が開き，作業機の落下速度が速くなります。

“停止”方向に回す：
油圧回路が閉じ，作業機の落下速度が遅くなります。
（**“停止”**方向に一杯まで回すと，油圧がロック（停止）します）

ロータリの落下速度は，上昇位置から接地するまで２～３秒が適当です。
特にオート耕うん時，落下速度が速すぎると滑らかな耕うんができない場合があります。

重　要

＊ レバーは軽く回すだけで油圧がロックされますから無理に回さないでください。(レバー回転角 90°)

なた爪の取付け方

注　意

傷害事故の防止のため，爪の交換及び増締めをする場合，次のことを守ってください。
- **＊ トラクタを平たんな広い場所に置く。**
- **＊ エンジンを止め，駐車ブレーキを掛ける。**
- **＊ ロータリの落下防止のため，落下調整レバーを“停止”方向にいっぱい回してロックする。**
- **＊ 爪軸の下に木の台などをし，より安全性を確保する。**
- **＊ ボルト・ナットを締付ける場合は，めがねレンチが確実に入ったか確認する。**

なた爪の着脱はオートハンガを利用して，ロータリカバー２を持上げロックすると便利です。（**[オートハンガの調整]** の項を参照）

重　要

＊ なた爪，およびボルト，ナットは，クボタ純正部品を使用してください。ロングカット爪，普通爪はマッドレスゴムを損傷するので絶対に装着しないでください。

■一般タイプ



1AHACACAP068A



1AHACACAP069A

補　足

＊ 爪軸両端に取付ける増幅爪（左右各１本）は，大きい爪ブラケットに取付けてください。
＊ めがねレンチで力いっぱい締付けてください。
[締付けトルク
78.4 ～ 88.2 N・m (8.0 ～ 9.0 kgf・m)]
＊ 爪を抜いて作業すると爪のバランスが狂い，振動や騒音が出ることがありますので，ご注意ください。
＊ ナットを締付けるときは，トラクタ側の PTO 変速レバーを入れることにより，爪軸をロックすることができ，力を入れてナットを締付けることができます。

■草切爪

両端の 50A 号爪には，付属の草切爪（R，L）をそれぞれ**銀色の爪取付けボルト**で共締めしてください。爪軸正転方向に対し，爪ブラケットの前に草切爪がくるようにチェーンケース側，サイドフレーム側に各１個取付けてください。



■つきま線（草巻付き防止ワイヤ）

重　要

＊ 石の多いほ場では，つきま線の使用を控えてください。
＊ ワイヤが損傷した場合は，すみやかにワイヤを新品に交換してください。但し，被覆している樹脂が摩耗もしくは切損しても使用は可能です。
＊ 耕うん爪は，クボタ純正部品を使用してください。
＊ カマなどでワイヤを傷つけないでください。

◆ つきま線の取付け方

1. 爪軸両端の爪（合計４本）を外してください。
2. 以下の図を参照して，ワイヤ両端のステーの四角穴にそれぞれの爪を差込んでください。２本のワイヤは，それぞれ爪を差込むステーが異なります。四角穴が小さい方に 50A 号爪を，大きい方に 50C 号（増幅）爪を差込んでください。
   またワイヤには左右の方向があり，以下の図のようにネジ側をサイドフレーム側に取付けてください。(RL5FK, RL6FK はネジ側をチェーンケース側に取付けてください)

RL4(F)K, RL5DK

・２本のワイヤ共図のように取付ける
（増幅爪(50C号爪)も同様）



1AHACACAP071C

RL5(H)K

・50A号爪側



・50C号（増幅）爪側



1AHACACAP072C

RL6(H)K, RL7K

・50A号爪側



・50C号（増幅）爪側



1AHACACAP137D

RL5FK,RL6FK

・２本のワイヤ共図のように取付ける
（増幅爪(50C号爪)も同様）



1AHACACAP073A

重　要

＊ ステーの取付け方向を間違うと，ワイヤが取付かなかったり，ワイヤを損傷することがあります。

3. ステーを差し込んだ爪を，チェーンケース側の爪ブラケットに取付け，ワイヤが一直線になるようにして，もう一方の爪をサイドフレーム側の爪ブラケットに取付けます。
50A号爪には草切爪を取付けてください。(**“なた爪の取付け方”**の**“草切爪”**の項を参照)

重　要

＊ ワイヤが爪やブラケットに強く干渉していないか確認してください。正しい位置に取付けられている場合，ワイヤは爪軸両端部に取付けたステーの丸穴を結びほぼ直線になります。もし，下図のように爪やブラケットに強く干渉したまま取付けますと，早期にワイヤを損傷するおそれがあります。



1AHACACAP074A



1AHACACAP075A

＊ RL7K の 50A 号爪に取付けるワイヤを除き，ワイヤは爪軸にほぼ平行になります。

RL7Kの50A号爪側



1AHACACAP076A

4. ４つのステーをつぎの位置にし，ワイヤを張ります。
50A 号爪側→爪先端方向いっぱいにずらせた位置（矢印**上**方向）
50C 号爪側→爪ブラケット入口面に接触する位置（矢印**下**方向）
ロックナットを四角かしめ部付近までゆるめ，ワイヤのネジの四角かしめ部を付属のスパナ（M8）で締込み，ロックナットで固定します。
ロックナットは付属のスパナ（M12）で締込んでください。



＊ RL5FK，RL6FK　はワイヤのネジ側がチェーンケース側になります。

重　要

＊ ワイヤの調整はロックナットをゆるめてから，必ず付属のスパナ（M8）で行なってください。ロックした状態の増し締めや他の工具を使用しますと，破損するおそれがあります。
＊ ワイヤの調整は必ず5.の手順でたわみ量を確認しながら行なってください。
＊ ロックナットの締付トルクが1470 N・cm(150 kgf・cm(参考値))をこえないようにしてください。

5. 爪軸の中央付近で，ワイヤを爪軸に対して直角方向に約98 N(10 kgf)の力で引いたとき，ワイヤが元の位置から1.5 cmたわむ程度に調整してください。



注　意

傷害事故防止のため，ワイヤの調整時は次のことを守ってください。
＊ ワイヤを引くときはゆっくり引き，ワイヤに体重をかけて引かないでください。

重　要

＊ 耕うん前にワイヤがゆるんでいないか確認してください。ゆるんでいる場合は，4，5の手順でワイヤを調整してください。ゆるんだまま使用すると，つきま線の効果が少なくなり，ワイヤを損傷するおそれがあります。ワイヤを調整するときは，ネジ部に付着した土などを洗い流し，ネジ部に注油してから行なってください。
＊ ロータリ使用後，特に長時間使用しないときは図示箇所を洗浄後，注油してください。



補　足

＊ ワイヤを調整するとき，ある程度ワイヤが張ってくると，スパナで締めてもワイヤのネジがゆるむ（戻る）ことがあります。そのときは，ロックナットでロックしながら調整してください。

◆ つきま線の取外し方

取付け方の逆の手順で行なってください。

1. 均平耕法（耕起・細土・代かき・整地作業）

爪ブラケット六角穴の反対側に爪の曲がりがくるよう，参考例に従って取付けてください。

[参考]

◆ **RL5K**



1AHACACAP080A

2. １つ盛り耕法（乾土効果を必要とする水田の耕起・細土作業）

爪軸中央とその両端の爪の向きは均平耕法のままとし，他の爪はすべて内向きになるよう取付けてください。

このとき，ロータリカバー２を上げて，カバーが耕うんした土壌に当らないようにします。



1AHACACAP081A

3. ２つ盛り耕法（乾土効果を必要とする水田の耕起・細土及び１連畝立て作業）

爪軸中央と両端の間でそれぞれ爪が内向きになるよう，参考例に従って取付けてください。

但し，爪軸中央とその両端の爪の向きは，均平耕法のままとしてください。

このとき，ロータリカバー２を上げて，カバーが耕うんした土壌に当らないようにします。

[参考]

◆ **RL5K**



1AHACACAP082A

■オート耕うんのしかた

1. 畝くずし，凹凸のある枕地などを耕うんする場合は，スプリングロックを利用し，ロータリカバー２の押付力を強くしてください。（**“スプリングロックの調整”**の項を参照）
2. 耕うん後の凹凸が目立ち，再度耕うんするときは，車速を一段下げて，耕深を少し深めにしてください。
3. 後２輪ハンドルを回して，後２輪ホルダが，ロータリカバー２に接触しないようにしてください。

正逆転ロータリの上手な使い方（X タイプ）

正逆爪の取付け方

注　意

傷害事故の防止のため，爪の交換及び増締めをする場合，次のことを守ってください。
＊ トラクタを平たんな広い場所に置く。
＊ エンジンを止め，駐車ブレーキを掛ける。
＊ ロータリの落下防止のため，落下調整レバーを“停止”方向にいっぱい回してロックする。
＊ 爪軸の下に木の台などをし，より安全性を確保する。
＊ ボルト・ナットを締付ける場合は，めがねレンチが確実に入ったか確認する。

1.　均平耕法

◆ 左右両端以外の爪

1. 爪の取付け方向は，ブラケットの大きな穴側に爪の曲がりがくるようにします。
   爪には R，L がありますので，ロータリ後方から見て，R は爪の曲がりが右側に，L は左側になるよう取付けます。
2. 下図のような順序で各部品を組入れ，ナットで締付けてください。
   (爪を少し動かすと容易です)
3. 皿バネは，必ず下図のように組合せてください。

Xタイプ



1AHACACAP083A

XFタイプ



1AHACACAP084A

◆ 左右両端の爪

1. 左右両端の爪は，ボルト側にバネ座金を入れ，ナットの代わりにネジ穴のある座金を締付けてください。(XF タイプはナットを締付けてください)
2. 変形爪［594 号（F 仕様 595 号）正逆爪 R・L 各１本］は，ブラケットに**“H”**と打刻してある箇所（白ペンキ塗布）に，取付けてください。

Xタイプ



1AHACACAP085A

XFタイプ



1AHACACAP086A

2.　１つ盛耕法（XF タイプ）

爪軸中央を基準として爪はすべて内向きになるよう，取付けてください。

3.　２つ盛耕法（XF タイプ）

爪軸中央と両端の間でそれぞれ爪が内向きになるよう，取付けてください。
※ XF タイプ以外は１つ盛耕，２つ盛耕はできませんので注意してください。（残耕ができます。）

補　足

＊ 爪を抜いて作業すると爪のバランスが狂い，振動や騒音が出ることがありますので，ご注意ください。
＊ 耕うん爪は，クボタ純正部品を使用してください。
＊ めがねレンチで，力いっぱい締付けてください。
［締付けトルク
137.2 ～ 156.8 N・m(1400 ～ 1600 kgf・cm)］
＊ ナットを締付けるときは，トラクタ側の PTO 変速レバーを入れることにより，爪軸をロックすることができ，力を入れてナットを締付けることができます。
＊ 皿バネがすりへると，耕うん中に爪とブラケットの接触音（カタカタ音）が，発生する可能性があります。
この場合は，ボルトの増締めを行なってもこの音は消えませんので，すみやかに皿バネを新品に交換してください。
＊ 正逆転ロータリを長期にわたり使用しないときは，保管前に爪軸関係をよく洗浄し，土を完全に取除いた後，爪とブラケットの接触面に軽油を十分に注油してください。
なお，軽油以外に別売りのウスタノールを使用すれば,防錆,除錆,潤滑に効果があります。
（ウスタノール・品番 99022-51001）



正転・逆転耕うんのしかた

■運転席での正・逆転耕うんの切換え

1. ロックレバーを持上げ，ロックを外します。
2. ロータリをいっぱい持上げます。
3. PTO 変速を 1 段に入れます。
4. エンジン回転を，アイドリング状態にします。
5. 爪軸を低速で回転させた後，クラッチを踏込んで爪軸を惰性で回転させ，停止する前に正・逆転切換えレバーを操作して，確実に切換えてください。
6. ロックレバーの裏側の凸部を正・逆転切換えレバーの長穴にはめ込んでロックしてください。



■爪の方向転換

1. 固いほ場で耕うんして爪の向きを変えます。
PTO ４段でエンジン回転を上げ，トラクタを前進させながらロータリをゆっくり下げると，土の抵抗で爪の向きがかわります。
2. その後，目的に合せた PTO 段数にし，耕うんを始めてください。

■前ゴムタレの上げ下げ調整

1. 逆転耕うんの場合は，ロータリ前部装着のゴムタレを下げてください。
2. 正転耕うんの場合は，ゴムタレを上げ，フロントカバー左右の軸をフックにかけてください。
3. 逆転耕うんのとき，粘土質ほ場など消費馬力が増大する場合は，ゴムタレを上げた状態にして使用してください。
4. 逆転耕うんのときでも，プラウ跡や畝くずしなどで深く耕起する場合で，ゴムタレに土が乗るようなときには，上げて使用してください。

正逆転ロータリの上手な使い方（X タイプ）



■レーキの調整

1. 正転耕うんの場合は，レーキ切換えレバー（右，左）を正転方向に切換えてください。
2. 逆転耕うんの場合は，レーキ切換えレバー（右，左）を逆転方向に切換えてください。
   - カバーとレーキの間に泥が付着している場合は，すみやかに泥を除去してください。切換えがスムーズに行なえます。



■正転作業時

1. 前ゴムタレを，上げ位置に取付けてください。
2. 代かきは正転で行なってください。
3. 浅耕しは正転で行なってください。

■逆転作業時

1. レーキに土詰まりが発生した場合は，すみやかに取除いてください。十分な細土性能を得ることができません。
2. 前ゴムタレを降ろしてください。
   但し，深耕し（約 15cm 以上）のときは，上げ位置に取付けてください。
   - 粘土質ほ場など（消費馬力が増大する場合）は，前ゴムタレを上げた位置で使用してください。

■オート耕うんのしかた

1. 畝くずし，凹凸のある枕地などを耕うんする場合は，スプリングロックを利用し，ロータリカバー２の押付力を強くしてください。（**“スプリングロックの調整”**の項を参照）
2. 耕うん後の凹凸が目立ち，再度耕うんするときは，車速を一段下げて，耕深を少し深めにしてください。
   なお，逆転耕うんの場合であれば，車速や爪回転数を変えると効果があります。
3. 後２輪ハンドルを回して，後２輪ホルダがロータリカバー２に接触しないようにしてください。

重　要

＊ 正逆切換えは，必ず固いほ場で行なってください。代かきほ場や軟弱な所では，爪の向きが変わりません。
   爪の向きが変っていないものがあれば，均平性が悪くなります。また，耕うん振動の原因にもなりますので，爪取付けボルトをゆるめ確実に向きを変えてください。
＊ 爪軸に草が巻付いたときは，逆方向に爪軸を回転させれば取れやすくなります。このとき，レーキ位置が逆転側のままで，爪軸を正転側に回転させないでください。レーキに草が巻付き，レーキの損傷につながります。爪軸を正転側に回転するときは，必ずレーキを正転側に切換えてください。
＊ 石の多いほ場での逆転耕うんは避けてください。石をかみ込み，カバーなどを損傷するおそれがあります。
＊ 正転から逆転に切換えて使用すると，耕深が２～３ cm 深くなります。
   耕深を調整して適正耕深にしてください。
＊ 耕うんピッチと砕土率はあまり関係ありません。PTO 変速１～３段の間で，十分に細土作業を行なうことができます。
   むやみにピッチを小さくすると，消費馬力が増大します。
＊ 逆転耕うんは，正転耕うんに比べると消費馬力が，約１～２割多くなります。
   逆転耕うんの場合は，車速を１～２段下げてください。

ロータリの調整

ロータリカバーの調整

■フラップカバーの使用法（A タイプ以外）

注　意

＊ ロータリの着脱時は，フラップカバーを装着して行なってください。



1AHACACAP091A

フラップカバーは，２段階の調整と着脱が可能です。作業に合わせて使い分けてください。
特にオート作業時，進行方向に凹凸ができる場合は，溝（上）で使用してください。

◆ 一般耕うん作業



1AHACACAP138A

◆ 荒耕，浅耕し又は代かき作業



1AHACACAP139A

◆ 深耕し作業



1AHACACAP140A

■フラップカバーの取外し方

フラップカバーのアーム部とレバーを握ったまま，矢印の方向へ回し下げながらロータリカバー２から取外します。



1AHACACAP095A

■フラップカバーの取付け方（A タイプ以外）

1. フラップカバーのアーム部とレバーを握ったまま，フラップカバーを，ロータリカバー２のプレートの下方（⬆部）から差込んでください。
   （上方から引っかけないでください）



1AHACACAP141A

2. 上記の状態で握ったレバーのピンが，プレートの２つの溝のいずれかに確実に挿入される位置で，レバーをはなしてください。

重　要

＊ ピンが確実に溝に入っていることを確認してください。

[正しい装着状態]



1AHACACAP097A

[誤まった装着状態]

ピンがプレートの２つの溝のいずれにもはまっていないと，フラップカバーが落下することがあります。ピンが確実に溝にはまるように正しく装着してください。

■補助カバーの取外し方（A タイプ以外）

後２輪併用で枕地を少なくする，又は片培土作業をするため補助カバーを取外す場合は，クリップを引上げ，補助カバーを取付けているバネをロータリカバー２のかけ金具から取外してください。



1AHACACAP098A

補助カバーを取付ける場合は，補助カバーの位置決めピンをロータリーカバー２の長穴に差込んでからバネをロータリーカバー２のかけ金具に取付け，クリップを引き下げてください。



1AHACACAP099A

■補助カバーの開閉要領（A タイプ）

補助カバーの折りたたみは，まずロックピンを矢印の方向に引き補助カバーを内側に回転させます。次に（A）穴位置にロックピンを挿入して確実にロックします。開く場合は（B）穴位置にロックピンを挿入します。



1AHACACAP143A

■防土カバーの上手な使い方（A タイプ以外）

防土カバーは，２段階の調整と着脱が可能です。作業に合わせて使い分けてください。
特に浅耕し作業や，代かき作業を行なう場合は，防土カバーを**下げ位置**にすると効果的です。
また，不要の場合は取外して使用してください。



1AHACACAP101A

重　要

＊ 防土カバーが変形してサイドカバーに接触していないか確認してください。接触しますとロータリカバー２の動作が悪くなりますので，防土カバーを新品に交換するか取外してください。

■サイドカバーの上手な使い方

注　意

＊ サイドカバーを外した状態でロータリを使用しないでください。傷害事故を引起こすおそれがあります。

[A タイプ以外]

1. 土地条件によっては，サイドカバー内面に土が付着し外側に開くことがあります。その場合は，すみやかに土を除去してください。
2. サイドカバーに付着している土を取除く場合，鋭利な物（ナイフ，ドライバなど）の使用はさけてください。

[A タイプ]

サイドカバーは，２枚分割式となっており，作業に合わせて調節・着脱が可能です。

〔調節のしかた〕
ボルトをゆるめ適切な位置にサイドカバー２を合わせ，ボルトを締付けてください。

重　要

＊ 取付けは，ゆるめたボルトが作業中にゆるまないように，確実に締付けてください。
［締付けトルク
39.2 ～ 45.1 N・m（4.0 ～ 4.6 kgf・m）］



1AHACACAP144A

■フロントカバーの使用法

（X タイプは**“正逆転ロータリの上手な使い方”**の**“前ゴムタレの上げ下げ調整”**の項を参照）

注 意

＊ フロントカバーの［上げ下げ］操作時，指や手を挟まれないように注意してください。傷害事故を引起こすおそれがあります。

フロントカバーは**［上げ下げ］**の調整が可能です。作業に合わせて使い分けてください。調整時はフロントカバーのチェーンケース側前端をつかみ行なってください。

1. **通常の耕うん作業**は，**［上げ］**位置にして使用してください。



1AHACACAP104A

2. **代かき作業**は，**［下げ］**位置にして使用してください。
   但し**［下げ］**位置にしたフロントカバーに直接土や障害物が接触する場合は，**［上げ］**位置にしてください。



1AHACACAP103A

重 要

＊ **“下げ”**位置にしたフロントカバーに直接土や障害物が接触したまま使用しますと，フロントカバーを破損することがありますので，フロントカバーを**“上げ”**位置にしてください。
＊ **“上げ下げ”**操作を行なう際，フロントカバーに土などが付着したまま操作しますと，フロントカバーを破損することがありますので，土などを取除いてから行なってください。

■マッドレスカバーの上手な使い方（X タイプ以外）

注 意

傷害事故の防止のため，ゴムカバーの装着確認をする場合，次のことを守ってください。
＊ トラクタを平たんな広い場所に置く。
＊ エンジンを止め，駐車ブレーキを掛ける。
＊ ロータリの落下防止のため，落下調整レバーを“停止”方向にいっぱい回してロックする。
＊ 爪軸の下に木の台などをし，より安全性を確保する。

重 要

＊ 作業前には，マッドレスカバーがしっかりと装着されているか，ボルト類のゆるみがないか確認し，ゆるみがある場合は確実に締付けてください。締付ける場合はボルトのまわりの土をよく落としてから行なってください。
［締付けトルク
25.5 ～ 29.4 N・m（260 ～ 300 kgf・cm）］
＊ マッドレスカバーに付着している土を取り除く場合，ナイフ等の鋭利な物の使用はさけてください。
＊ マッドレスカバーに大きな破れやキズが発生した場合は，すみやかに補修してから使用してください。

補修部品

品名	品番
パッチ（M）	99514-5102-1
接着剤	99514-5103-1
脱脂剤	99514-5104-1
ブラシ	99514-5105-1

＊ ロータリを地表に降ろしたままバックしないでください。耕うん爪でゴムカバーを損傷させるおそれがあります。



補　足

＊ 角張った石の多いほ場では，マッドレスロータリの使用を控えてください。
＊ 普通爪，ロングカット爪は使用しないでください。
＊ ゴムカバー内部に泥が滞留しゴムカバーと耕うん爪が接触する場合は，ゴムカバー内部の泥を取除いてください。

耕深の調整［後２輪仕様］

標準（スタンド仕様）タイプを購入された方は，オプションにて追加購入することができます。

品名	品番
後２輪アッシ（RL5K）	7C405-5700-0

注　意

＊ トラクタを前進させながらの耕深調整はしないでください。傷害事故を引起こすおそれがあります。

後２輪ハンドルを回すことにより，耕深を自由に選ぶことができます。また耕うん深さ調整の目安として，耕深ラベルの目盛りをご使用ください。



重　要

＊ 後２輪ハンドル操作後は，図の位置にセットしてください。

後２輪の調整［後２輪仕様］

注　意

＊ 後２輪を使用しない場合は取外してください。
後２輪を上方に反転させての耕うん・移動は，傷害事故を引起こすおそれがあります。

後２輪は前後方向に７段階，上下方向に４段階の調節ができますので，作業に合せて調整してください。

■後２輪ホルダの前後調整

作業により次のように調整してください。

後２輪無し	培土作業	標準カバー機	１段目
		Ｖカバー機	１～３段目
		Ａタイプ	３，４段目
後２輪使用	一般耕うん作業（12cm 以下）	フラップカバー無し 補助カバー付	４段目
		フラップカバー付 補助カバー付	６段目
	フラップカバー付，補助カバー付		７段目
	フラップカバー無し，補助カバー無し		１段目
	ロータリを着脱する場合		７段目



1AHACACAP107A

補　足

＊ 水田（湿田）で，トラクタの性能を十分発揮させるため，後２輪はロータリカバーに接触しない範囲で，接近させて使用してください。



1AHACACAP108A

■上下調整

［Ａタイプ以外］

1. 一般耕うんの場合。
   後２輪支柱を（Ｄ）の穴に，セットしてください。
2. 代かき・湿田耕うんの場合。
   後２輪支柱を（Ａ）の穴に，セットしてください。
3. 必要に応じて（Ｂ）（Ｃ）の穴に，取付けできます。
4. 頭付きピンは必ず前方から挿入してください。カバーと接触して，スナップピンが抜けるおそれがあります。
5. ロータリを着脱する場合は，（Ｂ）の穴に取付けてください。
   ［片培土機を使用するときは，（Ｄ）の位置にセットしてください］



1AHACACAP109A

［A タイプ］

1. 一般耕うんの場合。
   （B）の凹部に締付けボルトを締込み，回り止めしておいてください。
2. 代かき・湿田耕うんの場合。
   （A）の凹部に締付けボルトを締込み，回り止めしておいてください。



1AHACACAP145A

スプリングロックの調整

［A タイプ以外］

注 意

＊ スプリングロックの操作は必ずロータリを地上に降ろし，エンジンを停止してから行なってください。
＊ スプリングロックを操作するときは，必ずスプリングロックの外周を持って操作してください。傷害事故を引起こすおそれがあります。
＊ スプリングが押付けられた状態でスプリングロックを操作するときは，必ず最後までスプリングロックを握った状態で操作してください。途中で手をはなすと，スプリングロックが上方へいきおいよく飛出し危険です。

◆ スプリングロックの位置

接地圧条件に合わせてロッド溝をお選びください。
（前から１番目，２番目……とセット位置を後方に下げるにつれ，押付力は強くなります）
通常は前から１番目の溝にセットしてください。



1AHACACAP110A

特殊な作業，爪の交換等ロータリカバー２を持上げて使用する場合も一番上の溝にセットしてください。

◆ スプリングロックの位置決め

1. スプリングロックを約 90 度回し，ロックを解除させます。(スプリングロックを後方へ動かす場合は解除の位置にしなくてもそのまま希望の位置まで移動できます)



1AHACACAP110B

2. その状態でスプリングロックを希望位置まで移動させます。
3. スプリングロックをロックの位置まで回し，確実にロックします。(カチッと音が鳴り，前に動かない位置がロック位置です)

重　要

＊ スプリングロックは常にいずれかのロック溝にセットして使用してください。

補　足

＊ ロータリを長期に使用しないとき，あるいは操作が重くなったときはよく洗浄し，土を完全に取除いた後，しゅう動部に注油してください。

オートハンガの調整

注　意

＊ オートハンガの操作は，傷害事故を引起こすおそれがありますので，平坦な広い場所で周囲の安全確認を行ない，エンジンを止めて，駐車ブレーキを掛けてから行なってください。
＊ オートハンガを［解除］にした時は，直ちにロータリカバー２の保持を解除してください。

［A タイプ以外］

◆ ロータリカバー２を保持する場合

オートハンガを左右２カ所とも**［保持］**(自動ロック）の位置にし，ロータリカバー２を持上げると，希望の位置（３カ所）で自動的にロータリカバー２が保持されます。



1AHACACAP112A

◆ ロータリカバー２の保持を解除する場合

オートハンガを左右２カ所とも**［解除］**の位置にしてください。
ロータリカバー２を少し持上げると自動的にロータリカバー２の保持が解除されます。

重　要

＊ **［保持］**するときは，必ず左右のオートハンガが**［保持］**位置になっているか，またオートハンガのピンがロッドの穴に確実に入っているかを確認してください。
＊ 耕うん爪の点検・交換などを行なう場合は，ロータリカバー２は一番上げた位置で保持して行なってください。(ロッドの下から３番目の穴で保持した位置)

＊ 保持を解除する場合は，特にロータリの下や周囲の安全確認を行なってください。
＊ ロータリカバー２を保持した状態では絶対に走行しないでください。走行する場合は必ず保持を解除してください。

補　足

＊ オート作業する場合，ロータリカバー２を保持した状態で使用しますとロータリが下降しないことがありますので，必ずオートハンガを**［解除］**の位置にして使用してください。
＊ 長期間保管する時，あるいは操作が重くなったときは良く洗浄し，土を完全に取除いた後，レバー部とピン部に十分注油してください。

［A タイプ］

◆ ロッド１の調節

Ａ タイプは，作業に合わせロータリカバーの最下げ位置を４段階に調節できます。畝立て作業時に，ロータリ前方への土の持回りが多い場合に調節しますと，作業が安定します。
次の要領に従って正しく使用してください。

1. 作業に合わせ，ベータピン２を（A）穴，（B）穴，又は（C）穴に差込み調節してください。このとき，ベータピン２が平座金よりもロッドの後端側になるように取付けてください。
2. オート作業やベータピン２で調節しない場合は，ロッド前端の（D）穴，又は（E）穴にベータピン２を差込んでください。



1AHACACAP146A

◆ ロッド２の調節

1. オートでの作業は上から２番目と３番目の穴にベータピンを差し，ロッドを固定してください。
2. 畝立てなど，オート以外での作業は適当なロッド穴を選ぶか，１番目と２番目の穴にベータピンを差しフリーの状態でご使用ください。



1AHACACAP147A

フローティング装置（A タイプ以外は別売オプション）

品名	品番
フローティング部品アッシ	7C405-9912-0

※部品詳細は付表（P.66）参照

注 意

＊ ロータリをトラクタから取外し，ロータリ単体保管する場合，絶対にフローティングレバーを操作しないでください。フローティングレバーを上方にあげると，急にロータリの姿勢が変化し，不安定な状態になります。

後２輪フローティング機構は，簡単な取扱いであぜぎわまで耕うんできる機構です。
次の取扱い要領に従って，正しく使用してください。

1. 油圧レバーを操作して，ロータリを持上げてください。
2. フローティングレバーを上方に押し上げ，レバーがカムホルダに引掛かるようにしてください。



補 足

＊ フローティングレバーを上げてカムホルダに引掛けるとき，引掛かり位置によって，フローティング機構が作用しない場合がありますので，次表を参考にして使い分けてください。

浅い耕うんの場合（耕深目盛り４以下）	１段目で作用します
普通耕うんの場合（耕深目盛り４以上）	２段目で作用します

一般に普通耕うん状態では，フローティングレバーを２段目に引掛かるまで上げないと，フローティング機構は作用しません。

3. 後２輪があぜの上に乗るように，トラクタをバックさせてください。
4. 油圧レバーを操作して，ロータリを下げてください。
5. このとき，後２輪はフローティング状態です。レバーストッパで，あらかじめ耕深を定めておき，その位置まで油圧レバーを下げて，耕うんを始めてください。
6. 後２輪があぜからほ場に降りるまで耕うんし，ほ場に降りたとき一時停止してください。
7. 油圧レバーを**“上げ”**にすると，フローティング状態から固定状態に，自動的に切換わります。
8. 次に油圧レバーを**“下げ”**にすると，標準耕うん状態になり，今まで後２輪で定められていた所定の耕深になりますので，続けて耕うんしてください。



畝立機の取付け（別売アタッチメント）

注　意

＊ 畝立機の取付けは，必ずロータリを地上に近い位置に降ろし，キースイッチを“切”にしてエンジンを停止してから行なってください。
＊ キャビン仕様トラクタには反転金具を使用しないでください。
＊ 畝立機を使用しない場合は取外してください。
畝立機を上方に反転させての耕うん・移動は傷害事故を引起こすおそれがあります。
＊ 畝立機を使用しない場合，V カバー又はカバーフタを外したままでロータリを使用しないでください。
傷害事故を引起こすおそれがあります。

[A タイプ以外]
畝立機は，畝立て金具の穴に下から差込み，作業に応じて取付け高さを変え，ボルトで取付けてください。
(畝立機と畝立て金具は**“アタッチメント一覧表”**を参照してください)

■ V カバーの場合

1. 爪の配列を２つ盛り耕法の配列にしてください。
   (**“２つ盛り耕法”**の項を参照，X タイプ除く)
2. ホルダ（スタンド R）を左側へ付け換え，リヤスタンドを外側方向へ格納してください。
   (スタンド仕様)



1AHACACAP142A

3. 後２輪を取外してください。(後２輪仕様)
4. 後２輪ホルダを，前後調整の１～３段目の位置にしてください。(**“後２輪ホルダの前後調整”**の項を参照)
5. フラップカバーを取外してください。(**“ロータリカバーの調整”**の**“フラップカバーの取外し方”**の項を参照)
6. V カバーを取外してください。
7. 中央部のレーキ（くし）を３本取外してください。(X タイプ)
8. 畝立機に畝立金具をボルトで取付けてください。
9. 畝立金具を後２輪ホルダにピンでセットし，ロックボルトで固定してください。
10. スプリングロックを調整し，スプリングをフリーにするか又は少しスプリングを効かせて，ロータリカバー２を軽く地面に接触させてください。



1AHACACAP114A

◆ V カバーの取外し方

1. 最初に上側のクリップを引上げ，次に左右のクリップを引き上げ，V カバーを取付けているバネをロータリカバー２のかけ金具から取外してください。
2. V カバーを下方向に動かして取外してください。
   - 取付けは逆の順序で行なってください。
     クリップは確実にロックしてください。



1AHACACAP115A

[A タイプ]

注　意

＊ 培土軸取付穴に専用培土以外のもの（バール・パイプ等）を挿入しないでください。障害事故を引起こすおそれがあります。

専用培土以外は装着できませんのでご注意ください。

	品番	品名
専用培土	98658-6978-0	淡路向けステン４号畝立機（アシスト）
	98658-7078-0	淡路向け４号畝立機（アシスト）

◆ 培土装着前の確認

1. 培土取付金具が，前方の位置にあること。
2. 回動レバーが所定の位置に収まっていること。
3. 着脱レバーが“培土着脱位置”にあること。





◆ 培土の取付け

1. 培土取付金具の下部から培土を挿入して，培土取付けマークを培土取付金具の下端部に合わせ，止めネジで培土を固定してください。
2. 着脱レバーを“回動・作業位置”にしてください。





◆ 培土作業

1. 爪の配列を均平又は２つ盛り耕法の配列にしてください。
   （**“均平耕法”**又は**“２つ盛り耕法”**の項を参照）
2. Ｖカバーを開いてください。
   （**“Ｖ カバーの取外し方”** の項を参照）
3. 後２輪ホルダを前後調整の３段目又は４段目の位置にしてください。
   （**“後２輪ホルダの前後調整”** の項を参照）
4. 後部カバー押えバネをフリーにするか少し縮めて，後部カバーを軽く地面に接触させてください。

◆ 培土の回動操作

1. 着脱レバーを“回動・作業位置”にしてください。
2. 回動レバーを操作し，培土を回動させてください。



3. 回動操作が終わったら，回動レバーを所定の位置に戻してください。

◆ 培土の取外し

1. 培土の位置を作業状態に戻してください。
2. 回動レバーが所定の位置に収まっているか確認してください。
3. 着脱レバーを“培土着脱位置”にしてください。
4. 止めネジをゆるめて培土を取外してください。

注　意

＊ 培土が装着されていない時は絶対にセットピンの操作は行なわないでください。傷害事故を引起すおそれがあります。

補　足

＊ 培土は作業状態の位置以外では取外せません。

◆ V カバーの取外し方

1. クリップを引上げ，V カバーを取付けているバネを，ロータリカバー３のかけ金具から外してください。
2. クリップを 90° 回転させ，バネを V カバー側のかけ金具にかけ，クリップを下げ確実にロックしてください。
3. V カバーを上方にはね上げ，ロッドがクランプの溝にはさまり込みロックされる位置まで V カバーを押込んでください。V カバーを手前に強く引くとロックは解除されます。
4. 取付けは逆の順序で行なってください。





■標準カバーの場合

1. 爪の配列を２つ盛り耕法の配列にしてください。
   (**“２つ盛り耕法”**の項を参照，X タイプ除く)
2. リヤスタンドを外側方向へ格納してください。(スタンド仕様)
3. 後２輪を取外してください。(後２輪仕様)
4. 後２輪ホルダを，前後調整の１段目（１番縮めた状態）にしてください。(**“後２輪ホルダの前後調整”**の項を参照)
5. フラップカバーを取外してください。(**“ロータリカバーの調整”**の**“フラップカバーの取外し方”**の項を参照)
6. ノブボルトをゆるめてロータリーカバー２のカバーフタを取外してください。



1AHACACAP116A

7. 中央部のレーキ（くし）を３本取外してください。(X タイプ)
8. 後２輪ホルダに畝立金具をピンでセットし，ロックボルトで固定してください。
9. ロータリカバー２を上げ，オートハンガで固定してください。
10. ロータリーカバー２の下側から畝立機を畝立金具に取付け，ボルトで締付けてください。



1AHACACAP117A

11. 必要に応じてオートハンガを解除し，カバー２を下げてください。

片培土機の取付け

注　意

＊ 片培土機の取付けは，必ずロータリを地上に近い位置に降ろし，キースイッチを“切”にして，エンジンを停止してから行なってください。
＊ キャビン仕様トラクタには反転金具は使用しないでください。
＊ 片培土機を使用しない場合は取外してください。
片培土機を上方に反転させての耕うん・移動は，傷害事故を引起こすおそれがあります。

■取付け方

1. 後２輪の右側を取外してください。(後２輪仕様)
2. 後２輪ホルダを，前後調整の２段目又は３段目の位置にしてください。(**“後２輪ホルダの前後調整”**の項を参照)
3. フラップカバーを取外してください。(**“ロータリカバーの調整”**の**“フラップカバーの取外し方”**の項を参照)
4. 補助カバーの右側を取外してください。
   後２輪仕様は左側も取外してください。
5. 引張金具をセットしてください。
6. 片培土機を後２輪ホルダにピン２本でセットしてください。
   スタンド仕様は，別売のホルダアッシ (3) を使用してください。

品名	品番
ホルダ，アッシ (3)	7C705-5730-2



1AHACACAP118A



1AHACACAP119A

補　足

＊ ロータリカバー（2）で整地しながら片培土作業をすると，引張り金具の長さが不足する場合がありますので，ロータリカバー（2）を片培土機の上に乗せてください。

■畝立機，片培土機の回動の取扱い

［A タイプ］

◆ 畝立機，片培土機の未使用時のセット位置

安全フレーム又は安全キャブ装着トラクタの場合

畝立機，片培土機共作業位置から 110°回動させてセットしてください。



1AHACACAP151A

安全フレーム又は安全キャブが装着されていないトラクタの場合

畝立機，片培土機共作業位置から 180°又は 110°回動させてセットしてください。



1AHACACAP152A

注　意

＊ 安全フレーム又は安全キャブ装着トラクタの場合
畝立機，片培土機を上でセットするときは必ず 110°回動させた位置にしてください。安全フレーム又は安全キャブと畝立機，片培土機に手などがはさまれるおそれがあります。

逆転 PTO の使用方法

トラクタの逆転PTOを使用して次の作業が行なえます。

1. 爪軸の巻付き草を除去する。
   耕うん中に草などが巻付いて，耕深が取れなくなった場合，ロータリを持上げて，逆転での空転，正転での空転を数回繰り返すと，草の巻付きがゆるみ取りやすくなります。
2. 軟弱地での土寄せ作業。
   代かき作業などを行なう軟弱なほ場で，泥などが盛上がった場合，逆転 PTO を使用して前進しながら土寄せを行なうと効果があります。このとき，エンジン回転数 1300 ～ 1500 rpm位で作業すると泥飛びも少なくなります。またフロントカバーを下げるとさらに泥飛びが少なくなります。(**“ロータリの調整”**の**“フロントカバーの使い方”**の頁を参照)

重　要

逆転PTOを使用して,次の作業は行なわないでください。ロータリ破損の原因になります。

＊ 逆転耕うん作業
＊ 未耕地及び石の多いほ場での土寄せ作業
＊ ロータリ爪・爪軸を逆に取付けて行なう耕うん作業
＊ 正逆転ロータリの正転，逆転作業

爪軸交換のしかた

注　意

傷害事故の防止のため，爪軸交換をする場合，次のことを守ってください。
＊ トラクタを平たんな広い場所に置く。
＊ エンジンを止め，駐車ブレーキを掛ける。
＊ ロータリを持上げ，落下調整レバーを“停止”方向いっぱいに回してロックする。
ロック（停止）すると共に適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし，落下防止を行なう。

1. チェーンケース側爪軸取付けボルト（４本），及びサイドフレーム側ベアリングケース取付けボルト（３本）をゆるめてください。
2. 落下調整レバーを少し左に回し，耕うん爪が水平地面上に着くまでゆっくりと降ろした後で,ボルトを外して爪軸を交換してください。



1AHACACAP120A

重　要

＊ 取付けは，外したボルトが作業中にゆるまないように，確実に締付けてください。
［締付けトルク］
- RL7(X)Kのチェーンケース側爪軸取付けボルト
  127.5 ～ 137.0 N・m(13.0 ～ 14.0 kgf・m)
  上記以外の爪軸取付けボルト
  86.0 ～ 108.0 N・m(8.80 ～ 11.0 kgf・m)
- ベアリングケース取付けボルト
  78.5 ～ 88.0 N・m (8.00 ～ 9.00 kgf・m)

補　足

＊ 爪軸は，爪軸取付けフランジの**“L”**の刻印が，チェーンケース側にくるように取付けてください。

作業前の点検について（日常点検）

警　告

＊ 安全カバー類を外した状態でロータリを使用しないでください。また，紛失したり損傷した場合，交換してください。
巻込まれや切傷事故の原因になります。

点検箇所

故障を未然に防ぐには，機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。
日常点検は毎日欠かさず行なってください。
※印は，別途作業要領が説明してあります。

■点検は次の順序で実施してください。

1．前日，前使用時の異常箇所。
2．ロータリの点検ポイント。
　＊ 爪及び爪軸取付けボルトのゆるみ
　＊ つきま線のゆるみ（X を除く）
　＊ ロータリ各部のボルト・ナットのゆるみ
　＊ ユニバーサルジョイントのロックピンの確認……※１
　＊ 油もれ

点検のしかた

1. ユニバーサルジョイントのロックピンの確認

ロックピンが正確に溝にはまったかどうかの確認は，ピンの頭が７ ㎜ 以上出ているかどうかを調べてください。



1AHACACAP053A

ロータリの簡単な手入れと処置

廃棄物の処理について

警　告

廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。
廃棄物を処理するときは
＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。
＊ 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。
＊ 廃油，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。

洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり，機械を破損・損傷・故障させることがありますので，高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って，正しく使用してください。

注　意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし，２ｍ以上離して洗車してください。
もし，直射にしたり，不適切に近距離から洗車すると，
1. 電気配線部被覆の損傷・断線により，火災を引き起こすおそれがあります。
2. 油圧ホースの破損により，高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
例）(1) シール・ラベルの剥がれ
(2) 電子部品，エンジン・トランスミッション室内，安全キャブ室内等への浸入による故障
(3) タイヤ，オイルシール等のゴム類，樹脂類，ガラス等の破損
(4) 塗装，メッキ面の皮膜剥がれ



1AGACBRAP070A

ロータリの簡単な手入れと処置

定期点検箇所一覧表

次の定期点検表に従って，必ず定期点検を実施してください。

注　意

傷害事故の防止のため，点検整備をする場合，次のことを守ってください。
＊ トラクタを平たんな広い場所に置く。
＊ エンジンを止め，駐車ブレーキを掛ける。
＊ ロータリの落下防止のため，落下調整レバーを“停止”方向いっぱいに回してロックする。
＊ 爪軸の下に木の台などをし，より安全性を確保する。

No.	点検項目		アワーメータの表示時間						参照ページ
			50	100	150	200	250	300	
1	ギヤーケース	油量点検		○	○	○	○		49
		オイル交換	◎					○	
2	チェーンケース	油量点検		○	○	○	○		49
		オイル交換	◎					○	
3	グリースの補給 ・ユニバーサルジョイント ・アジャスタ（後２輪調整ネジ部） ・ホルダ（ジョイント），ロータリ入力軸 ・後２輪のグリースニップル部（後２輪仕様） 注油 ・オートヒッチフレーム各回動部 ・オートハンガしゅう動部，回動部 ・つきま線の U 金具部（X タイプ除く） ・フロントカバー回動部（X タイプ除く）		○	○	○	○	○	○	50，51，52
4	グリースの補給 ・爪軸ベアリングケース				○			○	51

【注】◎印は，ならし運転時の 50 時間使用後に，必ず行なってください。

各部の油量点検と交換

使用するギヤーオイルは，必ず**［クボタ純オイル］**を使用してください。(**［推奨オイル・グリース一覧表］**の項を参照)

補　足

＊ 点検するときは，ロータリをトラクタに装着したまま，水平な地面に置いて行なってください。
傾いていると正確な量を示さないことがあります。

■ギヤーケース

◆ 油量点検のしかた

1. ロータリを降ろして給油プラグを抜き，オイルゲージの先端をきれいにふいて差込んでから再び抜き，**［刻み線］**までオイルがあるかを調べてください。
2. 刻み線以下の場合は補給してください。



◆ 交換のしかた（2.5 L）

1. ドレーンプラグを外してオイルを出してください。オイルが抜けたらドレーンプラグをしっかりと締付けてください。ゴム座金に変形や損傷がある場合は，新品に交換してください。
2. ギヤーオイルを給油口から，規定量入れてください。



■チェーンケース

◆ 油量点検のしかた

1. ロータリを降ろして検油プラグを外し，検油口までオイルがあるか調べてください。
2. 検油口以下の場合は補給しますが，検油口以上には入れないでください。



◆ 交換のしかた（1.2 L）

1. ドレーンプラグを外してオイルを出してください。オイルが抜けたらドレーンプラグをしっかりと締付けてください。ゴム座金に変形や損傷がある場合は，新品に交換してください。

2. ギヤーオイルを給油口から，規定量入れてください。



1AHACACAP124A

グリースの補給と注油

通常のグリースアップは，定期点検箇所一覧表に従って行なってください。但し，代かき作業などで泥水に入ったときは，作業終了後必ずグリースアップをしておきましょう。
グリースは，**［クボタ推奨グリース］**を使用してください。（**［推奨オイル・グリース一覧表］**の項を参照）

■ユニバーサルジョイント

しゅう動部は，ジョイントのオス・メス部を切離して補給してください。

補　足

＊ PTO 軸・ロータリ側の軸にも，薄く塗布してください。

［特殊3P式］



1AHACACAP125A

［W3P式］



1AHACACAP126A

■アジャスタ（後２輪調整ネジ部）

グリースを適量補給してください。
(アジャスタと調整ネジを切離して，ネジ部にグリースを塗布します。)



1AHACACAP127A

重　要

＊ ロータリ単体で行なうとロータリが倒れるおそれがあるため，必ずトラクタに装着して行なってください。

■爪軸ベアリングケース

サイドフレームの保護カバーとキャップを外し，ベアリンググリースを補給します。



1AHACACAP128A

■ V カバー（A タイプ）



1AHACACAP150B

■ホルダ（ジョイント），ロータリ入力軸

1. 湿田耕うんや代かき作業後は，必ずロータリを切離し，ホルダ（ジョイント）内とロータリ入力軸の，泥をきれいに水で洗い流し，下図の箇所にグリースを適量塗布してください。
2. 定期的にロータリを切離し，ホルダ（ジョイント）とロータリ入力軸の，下図の箇所にグリースを適量塗布してください。



1AHACACAP129A

■フロントカバー回動部（X タイプ以外）



1AHACACAP103B

■後 2 輪のグリースニップル部（後 2 輪仕様）



1AHACACAP130A

■後 2 輪ホルダのグリースニップル部（A タイプ）



1AHACACAP180A

■オートヒッチフレーム各回動部



1AHACACAP131A



1AHACACAP132A

■オートハンガしゅう動部，回動部



1AHACACAP110C

■つきま線の U 金具部（X タイプ以外）



1AHACACAP133A

シールの組換え

整備などの目的でギヤーケース，チェーンケースなどを分解される場合は，必ず新しいオイルシール，ゴムキャップ，ゴム付座金，液状ガスケットなどと交換してください。オイルもれの原因となります。
液状ガスケットはスリーボンド 1206C 又は 1206D 相当品を使用してください。

付　表

主要諸元

■標準ロータリ

型式名			(W)RL4K	(W)RL4FK	RL4AK-2	(W)RL5K	(W)RL5FK	RL5DK	(W)RL6K	(W)RL6FK	(W)RL7K
駆動方式			サイドドライブ式								
機体寸法	全長（mm）（後２輪仕様）		1045（1240）		1455	1045（1240）					
	全幅（mm）		1560			1660			1760		1870
	全高（mm）	特 3P	1025								
		W3P	1100		－	1100		－	1100		
質量（kg）※３（後２輪仕様）		特 3P	246(264)	254(272)	270 ※４	256(274)	264(282)	281 ※６	268(286)	276(294)	274(292)
		W3P	250(268)	258(276)	－	260(278)	268(286)	－	272(290)	280(298)	278(296)
適応トラクタ			KL210(H),230(H) KL330-T		KL210(H) ～ 340H	KL210(H) ～ 250(H) KL270-PC,330-T			KL210(H) ～ 340H		KL250(H) ～ 340H
標準耕幅（mm）			1410			1510			1610		1720
標準耕深（cm）			～ 18								
標準作業速度（km/h）			0.5 ～ 4.5								
入力軸回転数（rpm）			544 ～ 1400								
装着方式			日農工特殊 3P-B 型オートヒッチフレーム（W3P オートヒッチフレーム）※１								
耕うん爪	取付方法		ホルダタイプ								
	本数（本）		32	40	48	34	42	32	36	42	36
	回転直径(mm)		500								
	爪の種類		50A 号（50C 号増幅）スーパー反転爪		※４	50A 号（50C 号増幅）スーパー反転爪					
耕深調整機構			モンローマチックオート式（後２輪式）								
耕うん作業能率(分/10a) 6000/w・V・E　※２			13 ～ 113			11 ～ 106			11 ～ 99		10 ～ 93

PTO／耕うん軸回転数		耕うん軸回転数（rpm）					
		540 rpm	F1	F2	F3	F4	R1
トラクタ型式名	KL210(H), KL270(D)PC	167［196］	174［204］	245［288］	304［357］	405［476］	304［357］
	KL230(H)	167［196］	167［197］	236［277］	292［343］	390［458］	292［343］
	KL250(H), L270D	167［196］	167［196］	235［276］	291［342］	388［456］	291［342］
	KL250K(S)(W), KL270(H), 280H	167［196］	174［204］	245［288］	304［357］	405［476］	304［357］
	KL300(D), 310H	167［196］	167［196］	236［277］	292［343］	389［457］	292［343］
	KL300W, KL300K(S)(W), KL330(D), KL330(D)PC(S), KL340W, L34H, L300D, L330D	167［196］	173［203］	244［287］	303［355］	403［474］	303［355］
	KL340H	167［196］	173［203］	244［287］	303［355］	403［474］	303［355］

※１　W3P オートヒッチフレームは，日農工特殊 3P-B 型適合作業機と日農工標準 3P-0，Ⅰ 兼用型適合作業機の装着ができます。ロータリ型式名は W 付（例 :WRL5K）となり，全高と質量が異なります。

※２　w：標準耕幅（cm），V：標準作業速度（km/h),E：ほ場作業効率（0.75）

※３　質量にはオートヒッチフレームを含み，補助ユニットは含みません。

※４　A タイプは出荷状態で耕うん爪が含まれていません。

※５　［　］は RL4AK-2 の回転数。

※６　後３輪仕様

■正逆転ロータリ

型式名			(W)RL4XK	(W)RL5XK	(W)RL5XFK	(W)RL6XK	(W)RL6XFK	(W)RL7XK
駆動方式			サイドドライブ式					
機体寸法	全長（mm）（後２輪仕様）		1045（1240）					
	全幅（mm）		1560	1660		1760		1870
	全高（mm）	特 3P	1025					
		W3P	1100					
質量（kg）※３（後２輪仕様）	特 3P		286(304)	297(315)	307(325)	308(326)	318(336)	320(338)
	W3P		290(308)	301(319)	311(329)	312(330)	322(340)	324(342)
適応トラクタ			KL210(H)～230(H)	KL210(H)～250(H)		KL270(H)～340H		KL300～340(H)
標準耕幅（mm）			1410	1510		1610		1720
標準耕深（cm）			～18					
標準作業速度（km/h）			0.5～4.5					
入力軸回転数（rpm）			544～1400					
装着方式			日農工特殊 3P-B 型オートヒッチフレーム（W3P オートヒッチフレーム）※１					
耕うん爪	取付方法		ホルダタイプ					
	本数（本）		26	26	36	30	38	30
	回転直径（mm）		490					
	爪の種類［ＸＦ仕様］		593 号（594 号増幅）正逆爪 ［596・Ｓ号（595 号増幅）正逆爪］					
耕深調整機構			モンローマチックオート式（後２輪式）					
耕うん作業能率(分/10a) 6000/w・Ｖ・Ｅ　※２			13～113	11～106		11～99		10～93

PTO／耕うん軸回転数		耕うん軸回転数（rpm）					
		540 rpm	F1	F2	F3	F4	R1
トラクタ型式名	KL210(H)	187	195	275	341	455	341
	KL230(H)	187	188	264	328	437	328
	KL250(H), L270(D)	187	187	264	327	435	327
	KL270(H), 280H	187	195	275	341	455	341
	KL300(D), 310H	187	187	264	327	436	327
	KL330(D), L34H, L300D, L330D	187	194	274	339	452	339
	KL340H	187	194	274	339	452	339

※１　W3P オートヒッチフレームは，日農工特殊 3P-B 型適合作業機と日農工標準 3P-0，Ⅰ兼用型適合作業機の装着ができます。
ロータリ型式名は W 付（例 :WRL5XK）となり，全高と質量が異なります。

※２　ｗ：標準耕幅（cm），Ｖ：標準作業速度（km/h），Ｅ：ほ場作業効率（0.75）

※３　質量にはオートヒッチフレームを含み，補助ユニットは含みません。

付　表

標準付属品

取扱説明書	1
保証書	1
スパナ (8-12)	※ 1

※ : X タイプは除く

使用補助ユニット一覧表

トップリンクサポート　　単位 mm



1AHACACAP134A

※1 U325(Q)-5RF の場合 45 mm
※2 U325(Q)-5RF の場合 90 mm

トラクタ	補助ユニット	トップリンクサポート品番	“a” 寸法 (A)	“b” 寸法 (A)
KL210(H), KL230(H), KL250(H), KL250K KL270(D)PC, KL300K, KL330T(W), KL300W, KL340W, L270D, L300D	U210Q-9RF U250Q-9RF	7C500-5141-0	234	-25.5
KL270(H), KL280H, KL300(D), KL310H, KL330(D)PC(S), KL330PC, KL340H, L330D, L34H	U270Q-9RF	7C500-5541-0	320	-25
KL21(J), KL23(J), KL25, KL25PC, KL27, KL28H, KL30W, KL25K(S)(W), KL30K(S)(W), KL33T, KL33L, KL34W	U210Q-8RF U270Q-8RF	7C500-5141-1	234	-25.5
KL27J, KL28HQ, KL30, KL31H, KL33, KL33PC, KL34H	U300Q-8RF	7C500-5541-1	320	-25
GL201, GL221, GL241	U205Q-7RF U195-7RF	7C600-5141-1	220	-20
GL261, GL277, GL281, GL301E, GL321E, GL241J, GL337W	U265Q-7RF U255-7RF	7C600-5341-1	245	-20
GL281Q, GL301, GL321, GL337, GL281J	U305Q-7RF U295-7RF	7C600-5541-1	320	-25
GL241K, GL261K	U261KQ-7RF U261K-7RF	7C600-5741-1	250	-5
GL200, GL220, GL240, GL19, GL21, GL23	U205Q-6RF U195Q-6RF U195-6RF	7C600-5141-1	220	-20
GL240J, GL260, GL268, GL280, GL300E, GL320E, GL23DJ, GL25, GL26, GL27	U265Q-6RF U255Q-6RF U255-6RF	7C600-5341-1	245	-20
GL280J, GL280Q, GL300, GL320, GL338, GL27DJ, GL29, GL32, GL33	U305Q-6RF U295Q-6RF U295-6RF	7C600-5541-1	320	-25
GL240K, GL260K, GL25K	U26KQ-6RF U255KQ-6RF U255K-6RF	70888-5741-1	250	20

付　表

トラクタ	補助ユニット	トップリンク サポート品番	“a” 寸法 (A)	“b” 寸法 (A)
L1-195, L1-215, L1-215DH, L1-235, L1-255	U195Q-5RF U195-5RF	70862-5885-2	259. 5	0
L1-235DJ	U235J-5RF U235JQ-5RF			
L1-275	U275Q-5RF U275-5RF	70864-5885-2	300	0
L1-275DJ, L1-295, L1-315, L1-325	U295Q-5RF U295-5RF	70866-5885-2	290	-25
L1-325MA	U325Q-5RF U325-5RF	70868-5885-2	262	-48
L1-235D ハウス	U235H-5R	70882-5821-1	206	0
GL281K, GL280K, L1-235DK, L1-275DK	U235K-5RF	70883-5841-3	245	130
L1-185, L1-205	U18-4RF	70862-5885-2	259.5	0
L1-225, L1-245	U22-4RF			
L1-225D ハウス	U22H-3R	70882-5821-1	206	0
L1-225DK	U22K-4RF	70859-5841-1	238	115.5
L1-265	U26-4RF	70864-5885-2	300	0
L1-285	U28-4RF	70866-5885-2	290	-25

アタッチメント一覧表

分類	品番	品名	用途・仕様	適応型式							
				RL4K		RL5K			RL6K		RL7K
				標準	F	標準 H	F	D	標準 H	F	標準
耕うん	07908-45636	耕うん爪セット	50A 号 R・L 各 15 本 50C 号 R・L 各 1 本	○				○			
	07908-45666	耕うん爪セット	50A 号 R・L 各 19 本 50C 号 R・L 各 1 本		○						
	07908-52896	耕うん爪セット	50A 号 R・L 各 16 本 50C 号 R・L 各 1 本			○					
	07908-52906	耕うん爪セット	50A 号 R・L 各 20 本 50C 号 R・L 各 1 本				○			○	
	07908-45646	耕うん爪セット	50A 号 R・L 各 17 本 50C 号 R・L 各 1 本						○		○
	70461-5555-1	爪取付部品 1	ボルト・ナット・ バネ座金各 1 個	○ 30	○ 38	○ 32	○ 40	○ 30	○ 34	○ 40	○ 34
	7C705-5555-1	爪取付部品 1	ボルト（草切爪用） ナット・バネ座金 各 1 個	○ 2	○ 2	○ 2	○ 2	○ 2	○ 2	○ 2	○ 2
	99514-5900-1	残耕処理爪アッシ（NKL）	コンクリート等あぜ際の残耕処理	○	○	○	○	○	○	○	○
	7C505-9912-0	フローティング部品アッシ	後 2 輪仕様	○	○	○	○	○	○	○	○
	99514-5102-1	パッチ（M）	マッドレス補修用	○	○	○	○	○	○	○	○
	99514-5103-1	接着剤	マッドレス補修用	○	○	○	○	○	○	○	○
	99514-5104-1	脱脂剤	マッドレス補修用	○	○	○	○	○	○	○	○
	99514-5105-1	ブラシ	マッドレス補修用	○	○	○	○	○	○	○	○
	99514-5106-1	要領書（補修）	マッドレス補修用	○	○	○	○	○	○	○	○

付　表

■正逆転ロータリ専用品

分類	品番	品名	用途・仕様	併用アタッチメント	適応型式									
					RL4XK		RL5XK		RL5XFK	RL6XK		RL6XFK	RL7XK	
					標準	V	標準	V	V	標準	V	V	標準	V
耕うん	99012-4960-6	14X 正逆爪セット	593 号　R・L 各 12 本 594 号　R・L 各 1 本	・爪取付け部品アッシ	○	○	○	○						
	99072-4960-6	16X 正逆爪セット	593 号　R・L 各 14 本 594 号　R・L 各 1 本							○	○		○	○
	70264-5758-2	爪取付け部品アッシ 14X	・爪を除く取付け部品の一式	-----	○	○	○	○						
	70266-5758-2	爪取付け部品アッシ 16X		-----						○	○		○	○
	99042-4970-6	正逆爪セット	596・S　R・L 各 17 本 595 号　R・L 各 1 本						○					
	99062-4970-1	正逆爪セット	596・S　R・L 各 18 本 595 号　R・L 各 1 本									○		
	7C665-5556-1	正逆爪調整部品 1	カラー 1，カラー 2 各 1 個 サラバネ 2 個	-----					○ 36			○ 38		
	70314-5555-1	爪取付け部品 1	ボルト・ナットバネ座金各 1 個	-----					○ 36			○ 38		

○印下の数字は 1 台分のセット個数です。

■兼用品

分類	品番	品名	用途・仕様	併用アタッチメント	適応型式							
					RL4 (X・F)K		RL5 (X·F·H·D)K		RL6 (X・F・H)K		RL7 (X)K	
					標準	V	標準	V	標準	V	標準	V
畝立て	99042-1770-1	７号畝立て金具 (03)	-----	畝立機	○	○	○	○	○	○	○	○
	99052-1700-1	V カット用畝立て反転金具	★キャブ付トラクタへの装着不可	畝立機		○		○		○		○
	99622-7100-1	片培土機 (KT)	・溝幅 12cm	ホルダ，アッシ (3)（後２輪仕様は不要）前部ウエイトアッシ	○	○	○	○	○	○	○	○
	99632-7100-1	片培土機 (KT) ブラケット付	・溝幅 12cm	前部ウエイトアッシ	○	○	○	○	○	○	○	○
	99662-7100-1	反転片培土機アッシ (KT)	・溝幅 12cm	前部ウエイトアッシ	○	○	○	○	○	○	○	○
	99672-7100-1	片培土反転金具 (KT)	-----		○	○	○	○	○	○	○	○
	99512-7370-1	40 号培土機	・２連畝立機 溝幅 12cm	２連培土金具 前部ウエイトアッシ	○	○	○	○	○	○	○	○
	99772-1570-1	２連培土金具	-----	40 号培土機	○	○	○	○	○	○	○	○
	99042-1370-1	４号畝立機 (03)	・溝幅 12cm ・底板　無 ・羽根長さ 85.4cm	V カット用畝立て反転金具 畝立て金具 前部ウエイトアッシ	○	○	○	○	○	○	○	○
	99042-1470-1	５号畝立機 (03)	・溝幅 13.5cm ・底板　無 ・羽根長さ 86.5cm		○	○	○	○	○	○	○	○
	99042-1170-1	７号畝立機 (03)	・溝幅 21cm ・底板　無 ・羽根長さ 92cm		○	○	○	○	○	○	○	○
	99022-1370-1	V カット４号畝立機 (03)	・溝幅 12cm ・底板　無 ・羽根長さ 85.4cm	V カット用畝立て反転金具 前部ウエイトアッシ		○		○		○		○
	99022-1470-1	V カット５号畝立機 (03)	・溝幅 13.5cm ・底板　無 ・羽根長さ 86.5cm			○		○		○		○
	99022-1170-1	V カット７号畝立機 (03)	・溝幅 21cm ・底板　無 ・羽根長さ 92cm			○		○		○		○
排水	99532-3600-1	ロータリサブソイラ (KL)	水田・畑地の心土破砕，通気性，排水性を向上		○	○	○	○	○	○	○	○
後２輪	7C405-5700-0	後２輪アッシ (RL5K)	サイドロータリ用ホルダ，アッシ (3) も含む（後２輪仕様以外）		○	○	○	○	○	○	○	○
	7C705-5730-2	ホルダ，アッシ (3)	片培土機装着時必要 サイドロータリ用（後２輪仕様以外）		○	○	○	○	○	○	○	○

付　表

推奨オイル・グリース一覧表

■ギヤーオイル 90 番

メーカ	ギヤーオイル
新日本石油	クボタ純オイル（ミッション用）M90
コスモ石油	クボタ純オイル（ミッション用）M90
ジャパンエナジー	クボタ純オイル（ミッション用）M90
昭和シェル石油	クボタ純オイル（ミッション用）M90
富士興産	クボタ純オイル（ミッション用）M90

■グリース

メーカ	商品名	用　途
新日本石油	エピノックグリース AP2	極圧（万能）グリース
コスモ石油	ダイナマックス EP2	
ジャパンエナジー	JOMO リゾニックス EP2	
昭和シェル石油	アルバニヤ EP グリース 2	
富士興産	フッコール EP2	
出光興産	ダフニーエポネックス SR2	
モービル	モービラックス EP2	
エッソ／ゼネラル	ビーコン EP2	
協同油脂	マルテンプ PS2	ホーン接点用グリース

主な消耗部品一覧表



1AHACACAP163A

U210Q-9RF

図番	品名	品番	個数
◎	ユニバーサルジョイント，アッシ	7C400-5221-1	1
1	ヨーク（2）	7C400-5223-1	1
2	ヨーク	70857-5812-1	1
3	シャフトヨーク	70862-5812-2	1
4	ヨークスリーブ	70857-5814-2	1
5	スパイダアッシ	70531-5225-1	2
6	カバー，アッシ（セーフティ，S）	7C500-5216-1	1
7	カバー，アッシ（セーフティ，L）	7C500-5217-1	1
8	スライドリング	70857-5828-1	1
9	チェーンアッシ	70815-5822-1	2
10	ロックピンアッシ	70678-5822-1	1
11	グリースニップル	70569-5824-1	2

U250Q-9RF,U270Q-9RF

図番	品名	品番	個数
◎	ユニバーサルジョイント，アッシ	7C400-5421-1	1
1	ヨーク（2）	7C400-5223-1	1
2	ヨーク	70857-5812-1	1
3	シャフト（ヨーク）	7C400-5424-1	1
4	ヨークスリーブ	70857-5814-2	1
5	スパイダアッシ	70531-5225-1	2
6	カバー，アッシ（セーフティ，S）	7C500-5416-1	1
7	カバー，アッシ（セーフティ，L）	7C500-5317-1	1
8	スライドリング	70857-5828-1	1
9	チェーンアッシ	70815-5822-1	2
10	ロックピンアッシ	70678-5822-1	1
11	グリースニップル	70569-5824-1	2



1AHACACAP164A

WU210Q-9RF

図番	品名	品番	個数
◎	ユニバーサルジョイント，アッシ	7C400-5721-1	1
1	ヨーク（2）	7C400-5223-1	1
2	ヨーク（1，UJ）	7C500-5722-1	1
3	ヨーク（シャフト）	7C500-5724-1	1
4	ヨーク（スリーブ）	7C500-5719-1	1
5	スパイダアッシ	70531-5225-1	3
6	カバー，アッシ（セーフティ，S）	7C500-5728-2	1
7	カバー，アッシ（セーフティ，L）	7C500-5729-2	1
8	スライドリング	70857-5828-1	1
9	チェーンアッシ	70815-5822-1	2
10	ロックピンアッシ	70678-5822-1	1
11	グリースニップル	70569-5824-1	3
12	ヨーク（CV）	7C500-5727-1	1
13	グリースニップル	06617-10675	1

WU250Q-9RF,WU270Q-9RF

図番	品名	品番	個数
◎	ユニバーサルジョイント，アッシ	7C400-5821-1	1
1	ヨーク（2）	7C400-5223-1	1
2	ヨーク（1，UJ）	7C500-5722-1	1
3	ヨーク（シャフト）	7C500-5724-1	1
4	ヨーク（スリーブ）	7C500-5819-1	1
5	スパイダアッシ	70531-5225-1	3
6	カバー，アッシ（セーフティ，S）	7C500-5828-2	1
7	カバー，アッシ（セーフティ，L）	7C500-5829-1	1
8	スライドリング	70857-5828-1	1
9	チェーンアッシ	70815-5822-1	2
10	ロックピンアッシ	70678-5822-1	1
11	グリースニップル	70569-5824-1	3
12	ヨーク（CV）	7C500-5727-1	1
13	グリースニップル	06617-10675	1



1AHACACAP165A

図番	品名	品番	個数
1	カバー（1，ホゴ）	7C505-5452-1	1



1AHACACAP166A

図番	品名	品番	個数
1	カバー（2，ホゴ）	7C505-5527-1	1

◆ 後２輪仕様



1AHADABAP048A

図番	品名	品番	個数
1	キャップ	70451-5746-1	1
2	軸サークリップ	04612-10200	1
3	ボールベアリング	08131-06004	2
4	後２輪	7A205-5744-1	1
5	穴サークリップ	04611-10420	2
6	オイルシール	7C605-5748-1	1
7	O リング	04811-50300	1
8	カバー（サークリップ）	70155-5745-2	1
9	軸サークリップ	04612-00340	2
10	グリースニップル	50441-1132-1	1



1AHACACAP167A

図番	品名	品番	個数							
			RL4K	RL4FK	RL5K	RL5FK	RL5DK	RL6K	RL6FK	RL7K
1	耕うん爪セット	07908-45636	1	−	−	−	1	−	−	−
1	耕うん爪セット	07908-45666	−	1	−	−	−	−	−	−
1	耕うん爪セット	07908-52896	−	−	1	−	−	−	−	−
1	耕うん爪セット	07908-52906	−	−	−	1	−	−	1	−
1	耕うん爪セット	07908-45646	−	−	−	−	−	1	−	1
2	耕うん爪（50A 右）	07908-46866	15	19	16	20	15	17	20	17
3	耕うん爪（50A 左）	07908-46876	15	19	16	20	15	17	20	17
4	耕うん爪（50C 右）	07908-46886	1	1	1	1	1	1	1	1
5	耕うん爪（50C 左）	07908-46896	1	1	1	1	1	1	1	1
6	爪取付部品 1	70461-5555-1	30	38	32	40	30	34	40	34
7	爪取付部品 1	7C705-5555-1	2	2	2	2	2	2	2	2
8	ボルト	32142-5595-2	30	38	32	40	30	34	40	34
9	ボルト（爪）	7C705-5538-2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	爪取付ナット	64135-9519-3	32	40	34	42	32	36	42	36
11	バネ座金	04512-60100	32	40	34	42	32	36	42	36
12	ブレード（ターフカット右）	7C605-5536-1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ブレード（ターフカット左）	7C605-5537-1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ワイヤ，アッシ（14,A）	7C504-5550-2	1	1	−	−	−	−	−	−
14	ワイヤ，アッシ（15,A）	7C505-5550-2	−	−	1	−	1	−	−	−
14	ワイヤ，アッシ（15,AF）	7C505-5552-2	−	−	−	1	−	−	−	−
14	ワイヤ，アッシ（16,A）	7C506-5550-2	−	−	−	−	−	1	−	−
14	ワイヤ，アッシ（16,AF）	7C506-5552-2	−	−	−	−	−	−	1	−
14	ワイヤ，アッシ（17,A）	7C507-5550-2	−	−	−	−	−	−	−	1
15	ワイヤ，アッシ（14,C）	7C504-5558-2	1	1	−	−	−	−	−	−
15	ワイヤ，アッシ（15,C）	7C505-5558-2	−	−	1	−	1	−	−	−
15	ワイヤ，アッシ（15,CF）	7C506-5553-2	−	−	−	1	−	−	−	−
15	ワイヤ，アッシ（16,C）	7C506-5558-2	−	−	−	−	−	1	−	−
15	ワイヤ，アッシ（16,CF）	7C506-5553-2	−	−	−	−	−	−	1	−
15	ワイヤ，アッシ（17,C）	7C507-5558-2	−	−	−	−	−	−	−	1

■フローティング部品アッシ



1AHACACAP179A

図番	品名	品番	個数
010	フローティングブヒン，アッシ	7C405-9912-0	1
020	ホルダ（カム）	7C505-9915-0	1
030	カム１	70451-5727-0	1
040	カム２	70451-5728-0	1
050	スプリングピン	05411-00518	1
060	レバー（１．フローティング）	7C505-9916-0	1
070	レバーグリップ	34350-3689-0	1
080	スプリング	70451-5732-0	1
090	レバー（２．フローティング）	7C505-9917-0	1
100	スプリングピン	70451-5736-0	1
110	スプリングピン	70451-5737-0	1
120	アジャスタ	7C505-9914-0	1
130	アタマツキピン	05122-52050	1
140	スナップピン	05515-51600	1
150	ラベル（コウシンチョウセイ）	7C405-5708-0	1
160	プレート（フローティング）	7C505-9918-0	1
170	アタマツキピン	05122-52070	1

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点はまず，購入先へ　ご相談ください

おぼえのため，記入されると便利です

購入先名　　**担当**　　**電話（　　）　　ー**		
ご購入日	**型式名**	**区分**
車台番号(製造番号)	**エンジン型式**	**エンジン番号**

万一ご購入先でご不明の点がございましたら，下記にお問合わせください。

クボタ機械サービス株式会社

北海道営業技術推進部：電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目１番１号
秋田営業技術推進部：電(018)845-1644	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部：電(022)384-5162	〒981-1221	名取市田高字原182番地の１
東京営業技術推進部：電(048)862-1588	〒338-0832	さいたま市桜区西堀５丁目２番36号
新潟営業技術推進部：電(025)285-1263	〒950-0992	新潟市上所上１丁目14番15号
金沢営業技術推進部：電(076)275-1121	〒924-0038	白山市下柏野町956-１
名古屋営業技術推進部：電(0586)24-5111	〒491-0031	一宮市観音町１番地の１
大阪営業技術推進部：電(06)6470-5860	〒661-8567	尼崎市浜１丁目１番１号
岡山営業技術推進部：電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市宍甘275番地
米子営業技術推進部：電(0859)39-3181	〒689-3547	米子市流通町430-12
株式会社四国クボタ 営業技術課：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-３
福岡営業技術推進部：電(092)606-3725	〒811-0213	福岡市東区和白丘１丁目７番３号
熊本営業技術推進部：電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-１
本社営業技術部：電(072)241-8092	〒590-0823	堺市堺区石津北町64番地

株式会社クボタ

機械札幌事務所：電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目１番１号
機械東日本事務所：電(048)862-1121	〒338-0832	さいたま市桜区西堀５丁目２番36号
機械西日本事務所：電(06)6470-5970	〒661-8567	尼崎市浜１丁目１番１号
機械福岡事務所：電(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘１丁目７番３号

Kubota

安全宣言

安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が
一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ
〒556-8601
大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
TEL.06-6648-2111
FAX.06-6648-3862

品番 7C405-5752-5